

小型后旋微耕机 电启动旋耕机厂家批发

产品名称	小型后旋微耕机 电启动旋耕机厂家批发
公司名称	济宁庞泰机械有限公司
价格	1460.00/台
规格参数	品牌:庞泰 型号:PT-XGJ 产地:山东曲阜
公司地址	曲阜市书院镇北瓦村北中铁四局集团京台改扩建三标局院内
联系电话	0537-4568519 17562041996

产品详情

小型后旋微耕机 电启动旋耕机厂家批发新型四驱微耕机广泛适用于丘陵、山地、大棚、果园、菜园、茶园等不同环境的田间耕作管理，具有重量轻，体积小，结构简单，操作方便，马力大，油耗低，生产效率高特点。

告别传统手扶微耕机，性能更加稳定，不费力，老人、妇女、孩子都能轻松操作，比普通微耕机更省事省力，使用此产品可快速便捷地完成作业，替代劳累繁重的传统耕作发动机使用常工发动机，保证质量，油耗低，大马力更省事省力。功能多，可用于除草、松土、开沟、培土、起垄、回填、施肥、播种等各种工作，只需简单容易地换上配件，即可实现一机多用的各种农田耕作，是农民朋友家家户户耕作的得力助手。

1. 作业开始，应将旋耕机处于提升状态，先结合动力输出轴，使刀轴转速增至额定转速，然后下降旋耕机，使刀片逐渐入土至所需度。严禁刀片入土后再结合动力输出轴或急剧下降旋耕机，以免造成刀片弯曲或折断和加重拖拉机的负荷。小型后旋微耕机 电启动旋耕机厂家批发
2. 在作业中，应尽量低速慢行，这样既可保证作业质量，使土块细碎，又可减轻机件的磨损。要注意倾听旋耕机是否有杂音或金属敲击音，并观察碎土、耕深情况。如有异常应立即停机进行检查，排除后方可继续作业。
3. 在地头转弯时，禁止作业，应将旋耕机抬起，使刀片离开地面，并减小拖拉机油门，以免损坏刀片。

4. 在倒车、过田埂和转移地块时，应将旋耕机抬升到位置，并切断动力，以免损坏机件。

5. 每个班次作业后，应对旋耕机进行保养。清理刀片上的泥土和杂草，检查各连接件紧固情况，向各润

滑油点加注润滑油，以防加重磨损。

小型后旋微耕机 电启动旋耕机厂家批发