

# 手扶汽油微耕机 自走式旋耕机厂家批发

产品名称	手扶汽油微耕机 自走式旋耕机厂家批发
公司名称	济宁庞泰机械有限公司
价格	1460.00/台
规格参数	品牌:庞泰 型号:PT-XGJ 产地:山东曲阜
公司地址	曲阜市书院镇北瓦村北中铁四局集团京台改扩建三标局院内
联系电话	0537-4568519 17562041996

## 产品详情

手扶汽油微耕机 自走式旋耕机厂家批发定义；用松土齿进行破碎、松动或凿裂坚硬土层的施工机械。组成；松土机主要由电动机、减速齿轮、行走机构、松土刀高锰钢、深度调节机构等组成。电动机提供动力，通过联轴器与减速齿轮轴连接。工作部件由刀盘和立式松土刀组成，分为两组，由减速齿轮带动。深度调节机构由手柄、链轮及链条组成，通过改变机架的高度实现松土深度的调节。微型旋耕松土机是根据丘陵，山区，地块小，高差大，又无机耕道而设计的。适合沙质地、经济物种植的松土、中耕和除草。广泛适用于田间耕作，开沟筑垄，塑料大棚、苗圃，果园，菜园的管理，茶叶等种植作业，具有重量轻，体积小，结构简单，操作方便，易于维修，油耗低。

旋耕机的使用手扶汽油微耕机 自走式旋耕机厂家批发 1. 作业开始，应将旋耕机处于提升状态，先结合动力输出轴，使刀轴转速增至额定转速，然后下降旋耕机，使刀片逐渐入土至所需深度。严禁刀片入土后再结合动力输出轴或急剧下降旋耕机，以免造成刀片弯曲或折断和加重拖拉机的负荷。 2. 在作业中，应尽量低速慢行，这样既可保证作业质量，使土块细碎，又可减轻机件的磨损。要注意倾听旋耕机是否有杂音或金属敲击音，并观察碎土、耕深情况。如有异常应立即停机进行检查，排除后方可继续作业。

3. 在地头转弯时，禁止作业，应将旋耕机抬起，使刀片离开地面，并减小拖拉机油门，以免损坏刀片。

4. 在倒车、过田埂和转移地块时，应将旋耕机抬升到 高位置，并切断动力，以免损坏机件。 5. 每个班次作业后，应对旋耕机进行保养。清除刀片上的泥土和杂草，检查各连接件紧固情况，向各润滑点加注润滑油，以防加重磨损。手扶汽油微耕机 自走式旋耕机厂家批发