

# 建大仁科 风速传感器的安装方法

产品名称	建大仁科 风速传感器的安装方法
公司名称	山东仁科测控技术有限公司
价格	156.00/台
规格参数	品牌:建大仁科 测量范围:0~60m/s 动态响应时间: 0.5s
公司地址	山东济南市高新区舜泰广场8号楼2层
联系电话	15665782201

## 产品详情

具体价格需要根据您的选型和参数定，可留言或致电我们，量大从优

在使用风速传感器是应该注意以下几个事项：

不要拆卸或改装风速传感器，不要在风速计带电的情况下触摸探头的传感器部位。不要将风速计放置  
在高温、高湿、多尘和阳光直射的地方。

风速传感器的安装方法：

- 1、风向传感器从包装箱内取出后组装，注意点是：风标杆沿箭头方向插入;风向标前后重量应调平衡、前后两翼板应与旋转轴线在同一平面内;指北杆与指北线应在同一方向。
- 2、传感器组件由风速传感器、风向传感器、传感器支架组成。组装时传感器应分别先连接各自的插件、再套装在支架套筒上，旋紧螺钉。