

# 济南变频器维修 西门子直流调速器维修 山东伺服驱动器维修

产品名称	济南变频器维修 西门子直流调速器维修 山东伺服驱动器维修
公司名称	山东科谟自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天桥区东泺河路18号
联系电话	15053107286 15053107286

## 产品详情

电源（中性点）不接地 (IT) 时变频器的运行 MICROMASTER 4

变频器在供电电源的中性点不接地的情况下是不允许使用的。电源（中性点）不接地时，需要从变频器中拆掉‘Y’形接线的电容器，并安装一台输出电抗器。拆卸电容器的操作步骤在附录 D 中介绍。

当输入线中有一相接地短路时仍可继续运行。如果输出有一相接地，MICROMASTER 将跳闸，并显示故障码 F0001。具有剩余电流保护器（RCD）时变频器的运行(外形尺寸为 A 至 F)

如果安装了剩余电流保护器 RCD(也称为 ELCB 或 RCCB)，运行中您将不会再为 MICROMASTER 变频器运行中不应有的跳闸而烦恼，但要求：  
> 采用 B 型 RCD。  
> RCD 的跳闸限定值是 300mA。  
> 供电电源的中性点接地。  
> 每台 RCD 只为一台变频器供电。  
> 输出电缆的长度不超过 50m (屏蔽的) 或 100m (不带屏蔽的)