

# 质保终身 钢三柱暖气片 价格低廉 免费拿样

## 钢三柱散热器，QFGZ316暖气片，河北钢三柱暖气片

产品名称	质保终身 钢三柱暖气片 价格低廉 免费拿样 钢三柱散热器，QFGZ316暖气片，河北钢三柱暖气片
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司衡水市冀州区分公司
价格	15.00/片
规格参数	品牌:中春暖通 型号:钢制柱型暖气片 表面处理:静电喷涂
公司地址	河北省衡水市冀州区
联系电话	0318-8636713 13165550371

## 产品详情

暖气片是冬季家庭供暖的一大主力，进入冬季，家家户户分别打开暖气片进行取暖御寒，不过，不少家庭在用的时候发现，之前自家还用的好好的暖气片，突然不热了。寒冷的冬季，供暖设备出现了问题，还真不好过，那么暖气片不热的原因是什么，出现暖气片不热的情况该如何解决呢，来看看本文的相关介绍。

暖气片不热的原因1：分水器阀门没有打开

表现为：有的暖气片热，有的不热。解决办法：检测分水器上每支路阀门有没有打开，如没有打开，将阀门柄拧到与支管平行即可。

暖气片不热的原因2：气堵

可打开冷气阀排尽暖气片内空气后再关闭；暖气片存积大量空气会造成暖气不热。这种情况经常出现在供暖的初期，供暖系统的管道和暖气片内会积存一些原来管道系统中的残留的空气，造成了阻塞热水循环的现象，其中楼顶的业户家中更为突出。

### 暖气片不热的原因3：暖气片上的温控阀没有打开

表现为：暖气片不热。解决办法：检测不热的暖气片进回水的温控阀有没有打开。顺时针方向为关小，逆时针方向为开大，如未开或开的较小，则逆时针旋到底即可。

### 暖气片不热的原因4：供暖水温较低

供暖水温较低，散热量就小，我们常用的标准散热量是指进水温度95℃，出水温度70℃，室温18℃下测定的，若进水温度70℃，出水温度55℃，室温18℃时其散热量要低40%左右。

### 暖气片不热的原因5：暖气片安装方式错误

如四开口(又称上进下出)的暖气片装成了下进下出，水会从下面主管直接流走，只有下面主管热，上面散热片不热，又如下进下出的暖气片装成了上进下出，会出现部分片数不热，等等。解决办法：找安装暖气片的暖通公司重新安装或换暖气片。

### 暖气片不热的原因6：设计安装的暖气片片较少

设计或安装的暖气片片较少，在原设计或安装的过程中暖气片片较少，导致总的散热量不够，使室内温度达不到要求。可以在房间内加一层玻璃窗，或者换加厚的窗帘等，如果温度还不够，就要考虑换功率较大的暖气片。

### 暖气片不热的原因7：暖气片或系统中被脏物堵死

表现为：家里所有的暖气片供暖效果比上一年或前一阶段降低，或干脆有的暖气片就不热了，特别是那

些在室外主管上没有安装过滤器的用户。解决办法：找物业对家里整个采暖系统进行彻底冲洗。