

# LEM传感器 LF 1005-S现货供应

产品名称	LEM传感器 LF 1005-S现货供应
公司名称	北京祥泰宏远科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市通州区鑫隅三街11号院9号楼4层
联系电话	16601259918 16601259918

## 产品详情

LF 系列：LF系列产品适用于电子测量：包括直流，交流和脉冲电流。应用于初级电路（大功率）和次级电路（电子电路）之间的电流隔离。闭环霍尔效应技术，精度高。

????	技术	供电电压范围(Vcc)	??
??	??????	+/- 12...600...+24	??

LEM传感器 LF 1005-S图片：

LF系列其他型号还有：

??	???	??	????
LF 205-S	200A	0.5 %	±12...15V
LF 210-S	200A	0.2 %	±12...15V
LF 305-S	300A	0.5 %	±12...20V
LF 306-S	300A	0.4 %	±12...15V
LF 310-S	300A	0.2 %	±12...20V
LF 505-S	500A	0.6 %	±15...24V
LF 510-S	500A	0.6 %	±15...24V
LF 1005-S	1500A	0.3 %	±15...24V
LF 1010-S	1000A	0.4 %	±15...24V
LF 2005-S	2000A	0.3 %	±15...24V
LF 2010-S	2000A	0.3 %	±15...24V

LEM 莱姆霍尔传感器, LEM莱姆汽车传感器, LEM莱姆传感器现货库存, LF 505-S, LF 1005-S, LF 2005-S,如需更多型号、参数及3D数模图, 请您联系我们, 免费为您提供技术支持。

注意: 使用传感器前, 请认真阅读使用说明。如果有任何疑问请及时联系 LEM 获得帮助。

重要说明: 如果不按照本使用说明的条件使用, 出现问题, LEM

将不会负责。

收货和开箱

在收到货物后, 首先进行外观检查, 确保传感器外观良好, 没有受到明显的物理损伤。包装箱内的所有配件要按照装箱清单详细检查。

一旦发现产品损坏, 如果设备在任何情况下发生损坏, 必须对货运公司提起投诉, 同时要将产品损坏具体情况的报告发给 LEM。

LEM 接收到反馈报告后, 会尽快根据相关说明提供维修、替换或者返厂等服务。

请在和 LEM 联系时说明产品的型号、序列号和订单号等信息。

传感器安装

传感器简介

:LEM传感器主要有状态指示灯, 原边穿孔, 安装孔, 原边电流流向, 电源和信号连接器几个模块。

传感器固定

根据不同的型号, 固定方式不同, ITN 12 系列是 PCB 安装, ITL 和 ITC 系列有 4 个水平安

装孔, IT, ITN, ITB 系列有 4 个水平安装孔, 2 个垂直安装孔, 方便选择安装方向。

安装孔的大小, 固定用的螺钉尺寸及扭矩标示在相应型号传感器的规格书后一页。

原边电流排(电缆)安装

原边电流排(电缆)从传感器的原边穿孔中穿过, 注意电流的流向一定与传感器上

方所标示的箭头方向一致。否则会引起输出负值或反相。

瑞士LEM代理LEM传感器型号齐全, 库存足, 价格优, 现货供应。瑞士LEM传感器LEM互感器LEM电流互感器型号齐全现货供应常用规格有备库存, 欢迎来电咨询!