

砖机平口搅拌机

产品名称	砖机平口搅拌机
公司名称	沂南县德成机械设备销售中心
价格	6900.00/台
规格参数	德成:砖机搅拌机 170:搅拌机 山东:水泥砖搅拌机
公司地址	山东省临沂市沂南县大庄镇高家店子村
联系电话	0539-3552218 15065395651

产品详情

德成平口搅拌机，砖机搅拌机

- 1、混凝土搅拌机应设置在平坦的位置，用方木垫起前后轮轴，使轮胎搁高架空，以免在开动时发生走动。
- 2、混凝土搅拌机应实施二级漏电保护，上班前电源接通后，必须仔细检查，经空车试转认为合格，方可使用。试运转时应检验拌筒转速是否合适，一般情况下，空车速度比重车（装料后）稍快2~3转，如相差较多，应调整动轮与传动轮的比例。
- 3、拌筒的旋转方向应符合箭头指示方向，如不符实，应更正电机接线。
- 4、检查传动离合器和制动器是否灵活可靠，钢丝绳有无损坏，轨道滑轮是否良好，周围有无障碍及各部位的润滑情况等。
- 5、开机后，经常注意混凝土搅拌机各部件的运转是否正常。停机时，经常检查混凝土搅拌机叶片是否打弯，螺丝有否打落或松动。
- 6、当混凝土搅拌完毕或预计停歇1h以上，除将余料出净外，应用石子和清水倒入抖筒内，开机转动，把粘在料筒上的砂浆冲洗干净后全部卸出。料筒内不得有积水，以免料筒和叶片生锈。同时还应清理搅拌筒外积灰，使机械保持清洁完好。
- 7、下班后及停机不用时，应拉闸断电，并锁好开关箱，以确保安全。

