

## 钢五柱暖气片，QFGZ506暖气片，工程专用钢五柱暖气片，钢五柱散热器专业定制生产，GZ516暖气片单片重量

产品名称	钢五柱暖气片，QFGZ506暖气片，工程专用钢五柱暖气片，钢五柱散热器专业定制生产，GZ516暖气片单片重量
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司衡水市冀州区分公司
价格	32.00/片
规格参数	品牌:中春暖通 型号:钢制柱型暖气片 产地:河北
公司地址	河北省衡水市冀州区
联系电话	0318-8636713 13165550371

## 产品详情

### 暖气片下半部不热-暖气片内存气太多

原因：暖气片内气体太多，阻塞管路，会产生暖气片局部不热的情况。 解决方法：这时应打开暖气片侧面的放气阀，慢慢将积气排尽，直至放出热水。如果阀门失灵，阀盘脱落在阀座内，堵塞了热媒流动通道，这时就应该打开阀门压盖进行修理，或者直接更换失灵阀门。

### 暖气片下半部不热-管道接入错误

原因：采暖系统的送、回水管道与整栋楼的送、回水管道正好接反，或全部连接在送（或回）水管上，从而不能形成正常的热循环线路，从而造成暖气片下半部不热。

解决方法：这时就应该了解整栋楼的热循环系统和管道敷设情况，仔细检查，将错误的管道改正过来。

### 暖气片下半部不热-采暖系统管道堵塞

原因：如果采暖系统管道出现堵塞，暖气片自然就会出现不热或者部分不热的现象。 解决方法：出现这种故障时，应对暖气片进行清洗，清洗方法可参照《暖气片清洗有话说-暖气片清洗小细节》一文，或判断暖气片堵塞点，再断开管子，将管内污物清除或更换该管段。

### 暖气片下半部不热-管道坡度安装不合理

原因：采暖系统管道安装不合理，致使管道内部产生气塞，堵塞或减小了该管段的流通截面积，从而引起局部不热。 解决方法：调整管段坡度，使其符合设计要求的坡度及坡向。

### 暖气片下半部不热-分清连接方式

户内并联，暖气片上热下凉时，这表明暖气片内有沉积物。需打开活节清物堵；暖气片上凉下热，可能有气堵，需开暖气片放气阀放气；串联用户室内整体暖气片凉、单组上下不热或上热下凉，采取单户分别排气、顶层放气、底层排污的方法进行解决。

### 暖气片下半部不热-暖气调节不到位

原因：在单户家庭中，若出现暖气片下半部不热现象，原因很可能是暖气调节不到位。 解决方法：需要进行室内暖气片调节，户内暖气并联的可将进户的第一组暖气片的阀门开小一些，之后的暖气片阀门依次开得大一些。