

# 行吊起重机设计方案 韶关行吊起重机 广东顺发起重机

产品名称	行吊起重机设计方案 韶关行吊起重机 广东顺发起重机
公司名称	广东顺发起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市三水区迳口华侨经济区漫江工业园7-2号 地之二
联系电话	13925920274 13925920274

## 产品详情

起重机的润滑系统包括机油泵、集滤器、限压阀、润滑油道、机油滤清器、油底壳等机件。

其作用是减小摩擦，降低机件磨损，并部分冷却摩擦零件，清洗摩擦表面。起重机的冷却系统分为水冷式冷却系统和风冷式冷却系统两种。风冷式冷却系统主要由风扇、散热片等组成；水冷式冷却系统则包括散热器、风扇、水泵、节温器、水套等机件。其作用是将多余的热量散发到大气中，使起重机始终处于正常的工作温度。

为保证起重机方便迅速地实施起动并顺利进入运转。主要由启动机、控制电路及附属装置等组成。

广东顺发起重设备有限公司，多年口碑的广东起重机厂家，主要生产销售单梁起重机、双梁起重机、门式起重机以及维修保养、年审（年检）过户一条龙服务。

有很多的客户收到我司发出的龙门吊后，行吊起重机设计方案，高兴之余也提出了一些问题，诸如怎样做好关龙门吊的操作与管理工作。那么，本着对客户负责的态度，编者根据多年从业经验，特将如何做好关龙门吊的操作与管理工作，

总结如下，以供广大新老朋友参考。

- 1.龙门吊的操作人员，技能需要过硬，有丰富的工作经验，无论是对其龙门吊整机的机构组成，还是特殊场合的一些特殊情况都必须具备一定的灵活性和应变能力。
- 2.在开车之前，需要确定下另一人指挥，但是如果有任何指挥信号停车，司机师傅都必须立即停车。
- 3.启动龙门吊之前，必须检查整机的零配件和辅助装置是否安装好、钢丝绳端部的固定连接是否牢靠、滑轮护罩的安装是否牢靠等等，万无一失才能开始整机的操作。

4.龙门吊在开始起吊货物的时候，必须发出开车警铃，命令所有的人员不能在龙门架的下面，更不能开启龙门吊从工作人员的头顶上经过。

5.当对龙门吊进行检查时，要切断整机的电源，并挂上“正在检修”的牌子，以免造成危险。6.当遭遇大风暴雨天气，严禁龙门吊作业，特别是遇到六级以上风力时，行吊起重机生产厂家，应立即停止作业。

广东顺发起重设备有限公司主要生产销售安装单梁起重机、双梁起重机、门式起重机、航吊、天车、行车、行吊、桥吊以及维修保养、年审（年检）过户一条龙服务。

起重机系列有 | QD型桥式起重机 | QZ型抓斗起重机 | YZ型冶金起重机 | QDY型桥式冶金起重机 | LD型电动单梁起重机 | LDA型单梁起重机 | MG型龙门起重机 | U型桥式起重机 | L型单主梁起重机 | G型起重机 | LH型电动葫芦桥式起重机 | LS型手动起重机 | CD型电动葫芦起重机 | MD型电动葫芦起重机 | 电动悬挂单梁起重机 | 双梁起重机 | 电动双梁起重机 | QD型双梁桥式起重机

1吨2吨2.8吨2.9吨3吨以下 5吨10吨16吨20吨25吨32吨50吨60吨74吨75吨80吨90吨100吨150吨180吨起重设备 | 起重机销售电话 | 天航 | 地航 | 全新起重设备 | 新报价，价格。

| 起重机遥控电气箱 | 起重机遥控电器柜 | 起重机配电柜 | 起重机保护柜 | 起重机电器 | 起重机电气维修 | 遥控器销售 | 南海桥式起重机 | 双梁桥式起重机 | 吊钩桥式起重机 | 抓斗桥式起重机 | 门式起重机 | 双梁门式起重机 | LD型单主梁起重机 | 变频调速起重机 | 起重机配件 | 单梁起重机配件 | 双梁起重机配件 | 起重机 | 天车维保 | 天车维保 | 起重机维保 | 起重机年审 | 起重机年检 | 起重机过户 | 办起重机使用登记证 | 起重机维修价钱 | 起重机抢修

【广东】：地级市

广州市：越秀区、荔湾区、海珠区、天河区、白云区、黄埔区、花都区、番禺区、南沙区、增城区、从化区

深圳市：福田区、罗湖区、南山区、盐田区、宝安区、龙岗区、龙华区、坪山区

珠海市：香洲区、斗门区、金湾区

汕头市：金平区、龙湖区、濠江区、潮南区、潮阳区、澄海区、南澳县

佛山市：禅城区、高明区、三水区、南海区、顺德区

韶关市：浈江区、武江区、曲江区、乐昌市、南雄市、始兴县、仁化县、翁源县、新丰县、乳源瑶族自治县

湛江市：赤坎区、霞山区、坡头区、麻章区、廉江市、吴川市、雷州市、遂溪县、徐闻县

肇庆市：端州区、鼎湖区、高要区、四会市、广宁县、怀集县、封开县、德庆县

江门市：江海区、蓬江区、新会区、台山市、鹤山市、开平市、恩平市

茂名市：茂南区、电白区、高州市、化州市、信宜市

惠州市：惠城区、惠阳区、博罗县、龙门县、惠东县、大亚湾

梅州市：梅江区、梅县区、兴宁市、大埔县、丰顺县、五华县、平远县、蕉岭县

汕尾市: 城区、陆丰市、海丰县、陆河县

河源市: 源城区、龙川县、连平县、东源县、和平县、紫金县

阳江市: 江城区、阳东区、阳春市、阳西县

清远市: 清城区、清新区、英德市、连州市、佛冈县、阳山县、连山壮族瑶族自治县、连南瑶族自治县

东莞市: 莞城街道、南城街道、东城街道、万江街道

中山市: 石岐区、东区、西区、南区五桂山

潮州市: 湘桥区、潮安区、饶平县

揭阳市: 榕城区、揭东区、普宁市、惠来县、揭西县

云浮市: 云城区、云安区、罗定市、新兴县、郁南县

### 单梁起重机的电气保养及其安全操作

单梁起重机电气设备的维护和保养: 为了保证起重机可靠安全工作, 必须制订符合《GB6067-85》规定的电气设备检修制度, 并熟悉设备的各种故障产生的原因和消除故障的办法, 现将主要电气设备的维护分述如下: 1、为延长起重机电气设备的使用寿命, 应经常保持电气设备如: 控制箱内接触器等的清洁, 广东行吊起重机, 短路等现象的产生。 2、采用挂缆导电时, 行吊起重机出售安装, 小车导轨上的角锈和污物应随时清除干净, 保持牵引滑车运行正常。检查轨道: 主要观察轨道是否平直, 压板是否牢固, 是否有松动现象, 如发现小车行走时卡轨, 应该设法矫正轨道或调整车轮。

单梁起重机安全操作规程: 不允许吊着物品在空中长时间停留; 吊着物品时, 工作人员不得离开工作岗位。严禁酒后操作、工作时严禁闲聊。工作完毕, 应将起重机开回大门左边停放, 把操作按钮开关挂在位置, 挂操作按钮开

关时要注意: 取下来之前是怎么挂的, 放回去时也就怎么挂, 以防止雨水流入按钮开关中。

1.运行小车的拼装 先用小车固定销将运行小车安装在轨道上, 用螺栓紧固。主动轮应和轨面接触, 被动轮和轨面的间隙应满足电动葫芦桥式起重机标准的要求。运行小车拼装后, 其主要尺寸偏差应满足电动单梁桥式起重机标准的要求。 2.主梁安装 用高强度螺栓将主梁与端梁连接起来, 组装成桥架结构。

行吊起重机设计方案-韶关行吊起重机-广东顺发起重机(查看)由广东顺发起重设备有限公司提供。广东顺发起重设备有限公司拥有很好的服务与产品, 不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员, 点击页面的商盟客服图标, 可以直接与我们客服人员对话, 愿我们今后的合作愉快!