

污水处理专用罗茨鼓风机污水处理专用罗茨鼓风机

产品名称	污水处理专用罗茨鼓风机污水处理专用罗茨鼓风机
公司名称	山东一六机械有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济南市章丘区相公庄街道南王村村西（注册地址）
联系电话	13854178282

产品详情

技术指标：

型号：OSR50

口径：DN50

流量：0.65-2.58m³/min；

升压：9.8-98kpa；

功率：0.75-4kw；

转速：1100-2120r/min；

污水处理罗茨鼓风机维修检查：

1.向油箱注入规则商标之机械油至油位线之中。检查罗茨鼓风机和电机的位置和质量。确保设备底座完全被盖住，并且地脚螺栓已拧紧。检查罗茨鼓风机电机转向是否对齐。

2.罗茨鼓风机不应安装在人们经常出入的地方，以防止受伤和烧伤。罗茨鼓风机不应安装在可能发生易燃，易爆和腐蚀性气体的地方，以防止火灾和中毒。

3.底部应有足够的空间，具体取决于进口和出口方向以及维修需求。使用罗茨鼓风机时，确保地基坚固，外部平整，地基高于地面。如果罗茨鼓风机配备户外设备，必须在低于40℃的环境温度下长期安装防水小屋罗茨鼓风机，并且必须安装排气扇以缩短罗茨鼓风机的使用寿命。

污水处理罗茨鼓风机拆卸时注意事项：

- 1.所有联轴器和配件都刻有标记，尤其是齿轮。
- 2.不要损坏零件，特别是表面。
- 3.拆卸时，需要测量所有垫圈的厚度。
- 4.必须保护拆卸的部件，特别是轴承免受粉尘污染。
- 5.其他部件，必须选择合适的工具进行拆卸，避免零件损坏影响装配质量，导致设备不能正常工作。
- 6.刚刚停用的污水处理罗茨鼓风机应等到车身和润滑剂凝固后才能拆卸，以免烧伤。
- 7.如果内部结构不清楚，不要自行检查。请合格的维护人员避免严重损坏机器。
- 8.在拆卸之前，测量拆卸部件之间的装配间距，并记录关键部件的装配位置，以避免重新组装时出现错误。
- 9.必须妥善保管拆卸的接头垫和调整垫圈，必须记录装配位置并测量厚度