

深圳福田吊装公司-福田区精密设备吊装搬运服务

产品名称	深圳福田吊装公司- 福田区精密设备吊装搬运服务
公司名称	深圳互帮搬迁公司吊装搬运部
价格	1200.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区民治街道潜龙苑3栋508室
联系电话	0755-86961996 13828769997

产品详情

随着深圳房租价格不断上涨，位于宝安、光明、龙岗等区的一些工厂开始陆续迁出深圳，比较有代表性的有美国、日本的一些制造业公司，这些公司拥有大量的机器设备，在工厂迁址过程中这些机器就需要请吊装公司来吊装搬运。下面给大家介绍下深圳福田吊装公司的服务流程：

一、深圳福田起重公司服务流程：

准备工作：在做好设备拆卸和打包等准备工作后，组织吊装技术人员开始吊装。

开始起吊：起吊前，深圳福田吊装公司人员需要对吊车和设备进行全面、仔细的检查 and 确认。检验机器设备安装基准点及方位线标志是否正确，设备的吊耳是否符合提升要求。

吊索连接：主要包括滑轮吊耳、电动葫芦拉伸试验和方向调整、牵引和拖动系统设置等。

试吊：试吊这个过程非常重要，就要比打针做皮式一样。福田吊装公司的工作人员，要安排各监理岗位监理要点和主要工作内容，对机器设备吊装进行多次试验，使各部分协调一致，对各部分进行修改等。

吊装到位：福田吊装公司的总负责人要检查各岗位的到位和待岗状态，检查对讲机或其他指挥系统是否正常。同时各岗位应报备情况，通过信号及时通知指挥人员，保证人员和吊装设备安全。

二、福田区精密设备吊装搬运服务：

起吊时，应清除复盖在部件上的浮动物，检查起吊部件是否平衡，吊索的安全系数应超过6倍。当它升起到位时，向前移动，不允许撞击。

转动平衡臂时，部件必须在静止前就位，吊臂单向受力时间不得过长。

吊装公司技术人员要定期检查吊车的液压系统，若发现零部件有裂纹或者断裂的情况下，要及时进行检修或者送到维修点保养护理。

顶升应严格遵守操作规程，顶升前，将手臂转向轨距。顶升时，需在增加的标准节连接顶推力达到要求后，再增加一节。禁止自升式起重机转向变幅，齿轮泵内高压工作时间不得超过3分钟。

连接高强度螺栓时注意安全。如果工人因拧紧力矩过大而需要配合，配合者应手掌平放工具，以免受伤。