

冷干机厂家 温州冷干机 科林爱尔为您服务

产品名称	冷干机厂家 温州冷干机 科林爱尔为您服务
公司名称	杭州科林爱尔气源设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区良渚镇安溪工业园区
联系电话	18072861623 18072861623

产品详情

空压机内的冷干机是用的汉尼米克定制款的用户，冷干机在寒冷温度下会出现保护现象，会出现电源指示灯正常显示，但是无法启动压缩机和电排的情况。首先，我们要尽量保证空压机在一个相对暖和些的环境下运行，尽量不要低于0℃，有条件的可以先用小太阳一类的给冷干机升温一下，冷干机多少钱，然后我们需要解除保护机制，触按一下机箱内部白色盒子上的红色按钮（见下图），再重新启动冷干机就好了。一定要先给冷干机升温再进行解除保护措施，如果冷干机一直处于温度较低的环境下，还是会出现启动不了的情况。

空压机的保养与维护：

- 1 每天开机前检查油位（在3/4的位置），停机后排放废水
- 2 每周清扫2边的散热网（吹即可）与空气过滤器
- 3 每1000小时清洗油冷却器 空气冷却器
- 4 每1000小时检查皮带的张紧程度来调整
- 5 每4000小时更换空气过滤器 油过滤器 压缩机专用油
- 6 机器运转时不要超过110度（工作时是80~90度）
- 7 电机启动次数不得超过20次每小时
- 8 非紧急情况不要用急停

9 风叶逆时针运转表示线没接反

切割：切割前把焦点位置调好（数据库的记事本里面都记录有一个参考值），可先找一块同样厚度的材料试切，冷干机厂家，调到状态后再切割产品。对于切割过程中的刀具补偿，冷干机找哪家，如果用刀补，温州冷干机，一律用左刀补，遵循内逆外顺的原则，切割前试切个小方块，在参数里面把Kerf调整好，然后再切割；如果不用刀补则需

要将程序里面的每个“G41”改为“；G41”。对于非金属材料的切割要用到机械式传感器。

激光器换气：激光器每隔72小时就需要换一次气，当看到激光器上出现 GASCHANGE IN MAX24h报警时就说明激光器需要换气了，这时候只需要下掉高压，打开气瓶在激光器电柜上按F7 F6 F2 F7即可实现气体交换（执行注意这个过程一定要确保LASERON打开），等待几分钟待气体交换完后关掉气瓶即可。注意出现GASCHANGE IN MAX24h后这个报警激光器仍然能够正常使用24小时，但是尽量看到这个报警就换掉气体，这样光束质量更有保障。

冷干机厂家-温州冷干机-科林爱尔为您服务(查看)由杭州科林爱尔气源设备有限公司提供。杭州科林爱尔气源设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！