

智能生物检材物证柜FYL-YS-1028L

产品名称	智能生物检材物证柜FYL-YS-1028L
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	787878.00/台
规格参数	品牌:福意联 容积:50L~1028L 发货周期:现货现发
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

产品详情

智能生物检材物柜FYL-YS-1028L公司介绍：北京福意联医疗设备有限公司成立于2012年，公司位于北京市东城区朝阳门SOHO大厦办公，福意联医疗设备公司是一家面对销售的业公司，计划引进和输出科技型强，功能性好的各类恒温加温冷藏设备，主要制造加温箱、恒温箱、医用冰箱等一系列设备，并借助于福意联企业原端良好的销售渠道和领域，做好进一步的拓展和扩源，不断增强企业*驾驭能力，为医疗事业贡献力量。

智能生物检材物柜FYL-YS-1028L特点：1.风冷型冷却速度快，翅片式出风，柜内冷气均匀，上下温差小；2.高密度保温材料，采用高压发泡设备进行浇灌，保温性能更好；3.高强度防雾中空钢化玻璃，展示效果更清晰，柜体采用高强度冷扎钢板；4.**优良为电脑精良控制，内置双温感探头，液晶显示柜内准确温度；5.省电节能型产品，对温度的控制和风扇运转的有效控制，节能；6.箱体内部2个精密温度传感器和1个环境温度传感器，准确显示箱体温度7.独特的循环设计，箱体背板整体通风孔，风循环，使箱体内部温度更均匀，均匀！8.强制式风道循环设计，使温湿度更加均匀，内胆采用**医用PP，半圆弧形的四角易于清洁处理。9.智能化的温度控制器，对异常的高低温度进行检查和报警提示，数码控制面板可清晰的显示温度和除霜状态，并可根据需要进行强制除霜

智能生物检材物柜FYL-YS-1028L现场照片：

智能生物检材物柜FYL-YS-1028L使用注意事项：

一：摆放位置要注意恒温箱摆放的位置是否合理，是否便于恒温箱散热。而且还需要检查家庭的电源情况，是否接地，是否为*用线路。二：仔细阅读说明书在使用前用户要仔细阅读附带的产品说明书，检查恒温箱的各个部件。三：用电不能忘恒温箱应使用单相三孔插座，单独接线。注意保护电源线绝缘层，不得重

压电线，不得自行随意更改或加长电源线。四：新机磨合开始使用时要减载运行，因为新机器的运动部件有一个磨合过程。运转一段时间以后再加大量，这样能延长恒温箱的寿命。五：静置后开机检查无误后，恒温箱应静置26小时后再开机，以免油路故障(搬运后的恒温箱)。接通电源后，仔细听压缩机在启动和运行时的声音是否正常，是否有管路互相碰击的声音，如果噪音过大，检查产品是否摆放平稳，各个管路是否接触，并做相应的调整。若有较大的异常声音，应立即切断电源，与的修理人员联系。六：运行减负载次使用恒温箱，存放的食物不能过多，要留有适当的空间，以保持冷气流通，尽量避免恒温箱长时间满负荷工作。热的食品要晾凉室温后再放入，以免造成恒温箱长时间不停机。食品宜用保鲜袋或保鲜纸封好或放入密封容器中，可以防止食品受潮、失水、串味。带水的食品要除去水分后放入，避免因大量水分蒸发而形成过多冰霜。注意，冷冻室不要放置液体、玻璃器皿，以防冻裂损坏。具有挥发性、易燃性化学物质、易腐蚀酸碱物品不要放入，以免损坏恒温箱。

智能生物检材物柜FYL-YS-1028L案例图片：

智能生物检材物柜FYL-YS-1028L型号参数：

(2-8度系列) 型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 | 外型尺寸：430×480×645mm 型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×470×840mm 型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×490×840mm (4-38度系列) 型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 | 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 | 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 | 外型尺寸：540×550×840mm (2-48度系列) 型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×680×1805mm (0-100度系列) 型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×675×1795mm (2-48度系列) 型号：FYL-YS-828L | 温度：2~48 | 外型尺寸：1267×680×1818mm 型号：FYL-YS-1028L | 温度：2~48 | 外型尺寸：1267×680×2145mm

智能生物检材物柜FYL-YS-1028L使用说明：

1、恒温箱要放置平衡度,用线吊重物从恒温箱顶部沿着边框的角往下吊,以调节恒温箱平衡。2、恒温箱的四个脚必需落地踏实,前面两个脚可以旋转压紧地面,后面两个脚是固定不可调的,可是不可有损伤变形,否则恒温箱不可四脚落地,恒温箱运输中很容易损坏后面的脚,万万要注重。3、机械温控器恒温箱温度如何设定:a、直冷式恒温箱机械温控器的旋钮刻度0-7,0是停机,7是强冷,0-6越来越冻。b、恒温箱冷冻室的温度区间在-4---24度(四恒温箱),冷藏室的温度区间在5-15度。c、温控器调节的是冷冻室温度,而冷藏室温度是随冷冻室调节而间接变化的。