

液体搅拌机 飞鸟机械价格合理 惠州搅拌机

产品名称	液体搅拌机 飞鸟机械价格合理 惠州搅拌机
公司名称	东莞市飞鸟机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市清溪镇清溪金龙路29号102室
联系电话	13712880994 13712880994

产品详情

使用搅拌机时正常的加料顺序

在使用搅拌机时正常的加料顺序如下：（1）在低转速下，将PVC树脂加到高速混合室中；（2）在60 高转速下，将稳定剂及金属皂类加到PVC树脂中；（3）在75 高转速下，将加工改性剂、内润滑剂、颜料、抗冲击改性剂、以及发泡剂加到料中；（4）在90 左右，在高速搅拌下加入发泡调节剂，外润滑剂（5）在100 左右高转速下加入填料；（6）在110 ~120 左右，于低转速下排除物料，送入启动着的冷却搅拌机中；（7）在冷混机中，混合料冷却到45 以下排出；（8）过筛包装（或送入贮存罐）。飞鸟机械专业生产搅拌机，需要的朋友可以来建星看看。

搅拌机设备运转时注意事项有哪些？

搅拌机设备运转时注意事项：1、电动机运转时应平稳，无异常音响，经常检查温升是否正常。2、主轴轴承、三角皮带轮等转动零件运转是否正常，如有异常噪音或震动时，就立即停车进行检查，对有损伤零件，应立即更换修理。3、当更换物料机颜色时，必须将混合容器和排料部位清扫干净。4、设备投料不得超过装载系数。设备运转时，如添加增塑剂应缓缓加入，不得将增塑剂突然倾入机体内，造成局部物料结块，致使负荷突然增加，损坏设备。飞鸟机械专业生产搅拌机，需要的朋友可以来飞鸟看看。

搅拌机在使用时，应制定保养规程，除按一般设备维护规则外，尚须注意下列事项： 一

一定要按设备的操作规程执行，这是对设备的维护保养。 注意设备启动正常后再加料混合，加料应按要求顺序缓慢加入。 备齐密封圈、联轴器用橡胶圈、V带和滚动轴承，这些件的工作部位容易出故障，必要时应及时更换。 定期