

山东变频器维修 国产变频器批发 ABB变频器经销

产品名称	山东变频器维修 国产变频器批发 ABB变频器经销
公司名称	山东科谟自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天桥区东泺河路18号
联系电话	15053107286 15053107286

产品详情

如何执行基本启动 (仅含有基本设置)

在您启动之前，确定手头有电机铭牌数据。启动时，需要一个具备资格的电工来执行。在启动过程中，必须严格遵照安全须知。安装检查。参见《硬件/安装手册》中关于安装检查的部分。确保电机启动不会引起任何危险。如果出现下述情况，需要断开被驱动设备的连接： - 旋转方向出错，有损坏的危险；或 - 在启动中需要执行 Standard ID Run(标准识别运行) 操作 (ID Run 仅应用在电机需要控制精 确度的场合)。接通电源。控制盘首先显示控制盘的辨识数据 ...接着，显示传动单元的辨识信息 ...然后显示实际信号 ...之后，显示屏中出现提示启动语言选择。(在几秒钟之内如果不按键，显示屏便开始在实际值显示和启动 语言选择之间交替显示) 按 ACT 清除提示语言选择的信息。传动单元准备进行基本启动。