

福州升降机操作步骤 福州优利升降机厂家 福州升降机

产品名称	福州升降机操作步骤 福州优利升降机厂家 福州升降机
公司名称	福州优利脚轮有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区连江南路230号高湖花园4-5号
联系电话	13509338992 13509338992

产品详情

移动式升降机是一种常见的起重设备，福州升降机，其主要工作介质是通过液压油传输达到升降货物的效果，移动式升降机设备出现漏油现象怎么办？

一、电机后盖或者电机与阀块之间渗油或者漏油

1. 阀块高压处漏油，拆下电机检查，若是，通知厂家更换整个动力单元。

2. 齿轮泵上的骨架油封松掉，更换新的齿轮泵。

二、从油箱与阀块之间漏油，O型圈磨损或者压断，检查并更换O形圈。

三、更换密封圈，检查密封效果。

四、检查溢流阀是否工作正常，如果出现问题，应及时更换。

液压升降机不升降的原因：

1、溢流阀压力调节不符合要求调整压力到要求值。

2、油缸内泄检查或更换油缸组件。

3、换向阀卡紧或内泄检查或更换阀组件。

4、油面过低、进油滤油器堵塞加足油，清洗滤油器。

5、供油泵有毛病检查或更换泵。

液压升降机主要是通过液压油的压力传动从而实现升降的功能。

它的剪叉机械结构，使升降机起升有较高的稳定性，宽大的作业平台和较高的承载能力，福州升降机操作步骤，使高空作业范围更大、并适合多人同时作业。它使高空作业效率更高，安全更保障。

液压升降机产品优势：

采用高强度锰钢结构，四轮移动方便、工作台面宽大，承载能力高，福州升降机报价，可多人同时作业，福州升降机订购，使高空作业更安全、更gao效。

液压升降机适用场所：

工地、厂房、仓库、粮库、车站、宾馆、机场、码头、加油站、体育场、高架管道等高空设备安装维修、清洁等，还用于起吊设备维护，野外电力设施维护，钢架结构厂房维护等。

液压升降机安全操作规程：

- 1、禁止支腿没有支撑或支撑不到位情况下的高空作业。
- 2、禁止升降台在移动时进行高空作业。
- 3、禁止需带电操作的高空作业。
- 4、禁止超过额定载荷下的高空作业。
- 5、非电气专业人员不得随意拆装电器，防止触电或误接。
- 6、升降台上升状态时进入升降台内部检修，须吊住升降台台面，防止升降台自行。

福州升降机操作步骤-福州优利升降机厂家-福州升降机由福州优利脚轮有限公司提供。行路致远，砥砺前行。福州优利脚轮有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为五金配件具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!