

阿拉尔无人区风光互补发电逆变器 中皖自动化

产品名称	阿拉尔无人区风光互补发电逆变器 中皖自动化
公司名称	安徽中皖自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山慈湖高新区霍里山大道北段1669号5栋
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

由于逆变器是串联在光伏方阵和电网之间，逆变器的选择将成为光伏电站能否长期可靠运行并实现预期回报的关键，本文提出了“因地制宜，科学设计”——即根据光伏电站装机规模、所处环境和电网接入要求，合理选择逆变器类型。

逆变器作为组件和电网之间的桥梁，是光伏系统的核心部件。根据电站规模、以及不同的应用场合，选择合适的逆变器，对系统成本和发电量都大有益处。

在规模大、地势平坦的荒漠、滩涂，适合选用集中型逆变器；在规模较大、地势起伏的山丘电站，适合选用多MPPT的集中型逆变器；在规模相对较小、布局多样化的屋顶电站，适合选用组串型逆变器。

因地制宜，科学选择光伏电站逆变器，可以确保光伏电站在投资决策阶段少走弯路，在后期运行维护阶段更加可靠的运行。

光伏逆变器的原理电路

单相逆变器电路原理：

逆变器的工作原理是通过功率半导体开关器件的开通和关断作用，把直流电能变换成交流电能的。电路中都使用具有开关特性的半导体功率器件，由控制电路周期性地对功率器件发出开、关脉冲控制信号，阿拉尔无人区风光互补发电逆变器，控制各个功率器件轮流导通和关断，再经过变压器藕合升压或减压后，整型滤波输出符合要求的交流电。单相逆变器的基本电路有推挽式、半桥式和全桥式三种。

纯正弦波逆变器的使用注意事项：

1.请勿使本产品淋雨或受潮，无人区风光互补发电逆变器哪家好，以免开机时起火危险，万一受潮，要等完全干燥后才能使用。

- 2.请不要擅自更换本产品配置的蓄电池连接线和AC连接线。若要更换，请用同等或更粗的连接线代替。
- 3.请不要在潮湿，多尘，高温，结露的环境下使用，建议在-20 ---+50 的环境使用。
- 4.请不要在可燃，可爆的固体，气体，无人区风光互补发电逆变器多少钱，液体的附近使用。
- 5.请不要放置在高温排气孔附近或发热物体上使用，应尽量保持与周围物体相距不小于20厘米，以便空气流通。
- 6.请不要让自主行为能力不足的人（小孩等）使用本产品，以免造成伤害。
- 7.注意充电逆型变器与蓄电池的正、负极性不能接反，否则会烧断充电型逆变器DC输入保险丝。

阿拉尔无人区风光互补发电逆变器-中皖自动化(推荐商家)由安徽中皖自动化科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽中皖自动化科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业自动控制系统及装备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!