赛特蓄电池BT-HSE-120-12 12V120AH延长供电系统

产品名称	赛特蓄电池BT-HSE-120-12 12V120AH延长供电系统
公司名称	山东恒泰正宇电源厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:赛特蓄电池 型号:BT-HSE-120-1 电压/容量:12V120AH
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场 1号公寓1001-5号
联系电话	13026576995 13026576995

产品详情

赛特蓄电池BT-HSE-120-12 12V120AH延长供电系统

福建赛特蓄电池科技有限公司位于福建安溪经济开发区龙桥工业园,地处福建省厦漳泉经济"金三角" 区域。现有资产五亿多元人民币,占地300亩。

公司主要生产高容量密封型免维护无镉铅酸蓄电池及铅酸蓄电池极板。其中包括起动用、动力用、固定用和太阳能风能储能用等各大类型,共600多个规格品种,产品畅销海内外。

公司是"福建省百家重点工业企业"之一,企业规模位居全国同行业前列,其中商品蓄电池极板生产规模全国大、规格全、品种多。

公司是铅酸蓄电池标准的主要起草单位,先后通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证及OHS18001职业健康安全体系认证,被评为"福建省质量管理先进企业"。产品通过了欧盟CE、美国UL一系列国内国际权威认证。

赛特蓄电池BT-HSE-120-12 12V120AH延长供电系统

1.使用UPS电源时,应严格遵守厂家的产品说明书的有关规定,保证UPS所接市电的火线、零线顺序符合要求。2.配备UPS的主要目的是防止由于突然停电而导致计算机丢失信息和破坏硬盘,但有些设备工作时是并不害怕突然停电的(如打印机等)。为了节省UPS的能源,打印机可以考虑不必经过UPS而直接接入市电。如果是网络系统,可考虑UPS只供电给主机(或者服务器)及其有关部分。这样可保证UPS既能够用到重要的设备上,又能节省投资。3.不要超负载使用UPS。UPS电源的负载量应该是其标准负载量的80%(如1000W的UPS,按80%负载率即800W去匹配负载;1000VA的UPS按80%换算成800W之后再按80%负

载率即640W去匹配负载)。如果超载使用,在逆变状态下,常造成逆变三极管的击穿。此外,在使用UPS时,严禁接诸如日光灯之类的感性负载,而只能接纯电用或较小的电容性负载。

4.开关机时应当注意开关机的顺序:开机时先开UPS,稍后(是滞后1-2分钟,让UPS充分进入工作状态)再开通负载的电源开关,而且负载的电源开关要一个一个地去开通。关机时顺序正好相反,先一个一个地关掉负载的电源开关,再关掉UPS。UPS要长期处于开机状态,而计算机等负载则每次要用才开机,用完后只要关掉计算机等负载的电源开关即可。5.不要频繁关闭和开启UPS电源。一般要求在关闭UPS电源后,至少要等待6秒钟后才能再开启UPS电源,否则,UPS电源可能处于"启动失败"的状态,即UPS电源处于既无市电输出又无逆变器输出的不正常状态。6.UPS内电池内的电能有可能因某种原因而耗尽或者接近耗尽。为了补偿电池能量和提高电池寿命,UPS要进行及时的、较长时间的连续充电(通常不少于48小时,可以带或者不带负载),以避免由于电池衰竭而引起故障。新购置或存放很久的UPS,在使用前,应先充电12小时。长期存放不用的UPS,每隔3个月,充电12小时,若处于高温地区,每隔2个月充电一次。UPS不充电就使用,会损坏蓄电池。