

福州叉车多少钱 叉车 福州优利叉车公司

产品名称	福州叉车多少钱 叉车 福州优利叉车公司
公司名称	福州优利脚轮有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区连江南路230号高湖花园4-5号
联系电话	13509338992 13509338992

产品详情

手动液压搬运叉车液压油的选择和清洁

- 1、所选用的油料应符合使用说明书中规定的液压油种类和牌号，类型品牌不同加注的也可能有所区别。
- 2、加补油料应经过严格过滤，向油箱注油应通过规定的滤油器。滤油器应经常检查和清洗，发现损坏，福州手动叉车，应及时更换。
- 3、定期检查液压油的清洁度，如清洁度低于规定的等级，应及时更换，应认真填写单机加、换油记录及油品检测记录。
- 4、向油箱加注新油的牌号应与旧油牌号相同，当需加注不同牌号液压油时，应将旧油液全部放净并清洗后，方可加注新油，不通牌号的液压油不得混合使用。
- 5、盛装液压油的容器应保持整洁，容器内壁不得涂刷油漆。

手动液压搬运叉车加油工具应可靠清洁，添加油的工作人员应使用干净的手套及工作服，以防止各种固定杂质和其他杂质渗入液压油中。

工作人员使用手动液压搬运车需要完成哪些步骤？

1.设备检查

张华至设备存放区选定设备，检货叉是否落底(若未落底，向上提手柄，释放压力使货叉落底)，检查手柄是否居中(手柄未居中时需将手柄居中)。

2.设备取出

张华取出手动搬运车。在手动搬运车处于标准停止的初始状态时，福州叉车多少钱，用双手握住舵柄将其转动90°，然后下压舵柄使其与地面成一定角度后拉出，沿通道路线行驶。行走过程中应单手握舵柄，拉动手动搬运车并身体向前，目视前方。

3.插取货物

(1)将货叉推入托盘槽内，舵柄应与地面或货叉保持垂直。同时，手臂伸直，两手同时抓住舵柄的两端。将手动搬运车面向托盘槽停放，手臂延伸，将货叉推入托盘槽内。

(2)将手柄下压启动液压设备。

(3)身体后退，双手握紧舵柄下压，反复上下摇动，使所插取的货物托盘底部上升至与地面无摩擦距离(约5cm)后即可移动。在拉动手动搬运车前，需将手柄恢复初始位置。

手动液压搬运车正确操作规程

目的：规范手动也搬运车的操作，确保生产设备的安全正常运转。

使用范围：适用手动液压搬运车的操作和管理。

责任人：车间操作人员和设备管理员。

手动液压搬运车使用操作。

4.1检查液压系统是否正常，福州叉车订购电话，检查轮子是否有异物卡住。

4.2运载货物整齐码在地脚板上。

4.3将液压叉车扣完全插入地脚板中间位置。

4.4将液压车升至适当高度，保持平衡即可搬运货物。

4.5将货物运载到目的地停稳后，叉车，拉动泄压手柄将至地位抽出液压车。

注意事项：

5.1搬运正常一人操作，需要两人操作一定配合好方可运行。

5.2搬运货物时不得插入偏离中心位置及不完全插入。

5.3严禁搬运散板松垮货物。

5.4液压车搬运不得大于30度斜坡上使用。

5.5液压搬运车严禁当其他用途（当滑板车使用、当登高垫脚使用等）

5.6检查液压系统是否正常，检查轮子是否有异物卡住。

福州叉车多少钱-叉车-福州优利叉车公司由福州优利脚轮有限公司提供。福州优利脚轮有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！