

# 太阳能半容积式热交换器 维修热交换器铜管 太阳能换热器多少钱

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 太阳能半容积式热交换器 维修热交换器铜管<br>太阳能换热器多少钱 |
| 公司名称 | 苏州新禾锅炉有限公司                        |
| 价格   | 6000.00/台                         |
| 规格参数 |                                   |
| 公司地址 | 苏州市吴中区苏蠡路65-1号                    |
| 联系电话 | 18662273298                       |

## 产品详情

导流容积式热交换器原理：这是热交换器众多类型的其中一类设备，顾名思义，“容积式”就是带有一定存水容积的热交换器设备，具备容积后的主要设计理念就是可以让换热后的热水具有一定的“容积温度稀释”功能，可以防止热水的忽冷忽热，使得出水温度恒定，便于或热水使用。导流型容积式热交换器原理：这又是普通容积式热交换器的特殊新设计产品，通过“导流”设计，使得传热系数较高，换热量大，其采用SUS304不锈钢U型管设计，便于维修拆卸和更换管束，大大降低了维修维护成本和时间。

操作工作原理要求：

- 1.启动前,应清理管道内杂物,防止阻塞。
- 2.启动时,先打开二次水进,出水阀,打开排气阀,向热交换器注满水后;启动循环泵.再打开热媒入口处电动调节阀和冷凝水出口阀门。
- 3.关机时,先关闭热媒进口阀,循环水泵运行5min后,然后分别关闭二次水进口阀,二次水出口阀和冷凝水出口阀。
- 4.必须在产品铭牌规定的参数以下运行,不得压温使用。

安装要点问题：

- 1、在安装的过程中，安装人员一定要在导流型容积式热交换器的顶部安装一个安全阀，而且安装的安全阀的开启压力好是热水系统工作压力的1.1倍，关键是它还不能大于热交换器本体的设计压力，只有这样才能够保证使用过程中安全性。
- 2、在长期使用的过程中都会出现一些不同程度的损耗，所以在使用的过程中用户一定要定期的对其进行检查，这样才可以避免很多不必要的故障出现