

友联UNION蓄电池VT12200 12V200AH基站建设

产品名称	友联UNION蓄电池VT12200 12V200AH基站建设
公司名称	山东恒泰正宇电源厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:友联UNION蓄电池 型号:VT12200 电压/容量:12V200AH
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场1号公寓1001-5号
联系电话	13026576995 13026576995

产品详情

友联UNION蓄电池VT12200 12V200AH基站建设

UNION友联蓄电池产品特点：

防漏液,免维护采用独特绿色外观，环保产品。特殊添加剂使电池具有优越大电流放电性能。

统计技术大量应用与生产中，电池一致性好。

独特迷宫式多层密封结构，绝不漏酸。高密度铅膏，高温高湿固化工艺，长寿命设计。ABS塑料高强度外壳。独特结构设计实现完全密封，配合率氧气重组技术，完成水分再生，从而达到不需要加水及免维护之效果。持久耐用 电池放电率十分低,室温下（25℃）每月放电低于3%。内阻低，具有优越的高率放电性能，提供强劲电力。正常浮充状态下，电池寿命可达12年以上（2V系列），或

6-8年（6V/12V系列）。安全可靠,符合国际标准

UNION电池内置安全阀及阻液片，可调节电池内部压力及阻止腐蚀性气体析出，使用安全可靠。

UPS电源的作用是很大的，在没有电的时候，就可以使用电池供电，在有电的时候，它就是一台稳压器了，能够保护所连接的设备，它的里面有电池，在起到保护的同时，还可以向电池充电，就给大家具体介绍下UPS不间断电源的使用方法是怎样的。

1、UPS电源本身是有一个插头的，这个是连接市电的一个插头，能够和家里的市电进行连接。在它的背面，我们能够看到还有三个电源插座，其中左边的两个是它的输出口，也就是输出电源连接外部设备使用的，比如可以是一个连接电脑主机，一个连接电脑的显示器。

1、逆变状态

若是出现市电正常，UPS不间断电源却处于逆变状态时，需对市电输入变压器绕组与保险进行检查，若无问题，可再对次级电路与负载进行检查。

2、逆变管

查看逆变管被烧毁的原因，再换上新管进行正常的运作。新管运作参数需要符合对应的要求。耐压值需超过蓄电池电压的2倍，值不可低于150，不然就造成管压降加大，管子生热快，导致出现再次被烧毁的现象。

3、电源监控

泛地缘UPS电源机房监控系统是由前端设备、用户端/服务端APP，PC大屏端三部分构成。用户可通过用户端APP/PC登陆后实时查看UPS设备的运行状态与相关参数，还可在手机端大屏端直观看护系统的运行状况与相关数据。当出现异常时，可同步接收告警信息。

4、逻辑控制电路

若是逻辑控制电路出现故障，可按逻辑关系，依照有关脚电压与波形逐级进行检查。在检查时，需将逆变管输入端的插头拔除。不仅能够防止意外的发生，还能延长蓄电池的运用寿命。