

# 盘扣脚手架厂家 欣泽 合肥脚手架厂家

产品名称	盘扣脚手架厂家 欣泽 合肥脚手架厂家
公司名称	南京欣泽工程设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江宁区陆郎镇大庙社区207县道旁
联系电话	18733075751 18733075751

## 产品详情

4、拆除时应遵循先上后下、后搭先拆、一步一清的原则(即从挠度变形较大处开始拆除),脚手架批发厂家,部件拆除的顺序与安装顺序相反,严禁上下同时进行。拆除顺序为:采取全孔多点、对称、均匀、缓慢的原则,先中跨后边跨、由跨中逐步向两端支点对称的拆除支架。

5、不允许分立面拆除或上、下两步同时拆除,认真做到循环拆除、一步一清、一杆一清。

6、支撑架拆除时,为使架体保持稳定,拆除的很小留置区段的高宽比严禁大于3:1。

7、水平安全网等相应安全措施符合专项施工方案的要求;

8、搭设的施工记录和质量检查记录应及时、齐全。

### 五、盘扣式支撑架拆除注意事项

1、混凝土及预应力管道压浆达到设计强度(应有强度报告),合格后方可拆架。

2、支撑架的拆除必须经验算复核并符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)及其它有关规定,严格控制拆模时间,拆模前必须有拆模申请及经审批。架体拆除时应按施工方案设计的拆除顺序进行。

3、支撑架拆除前应派专人检查支撑架上的材料、杂物是否清理干净,盘扣脚手架厂家,支撑架拆除前必须划出安全区,并设置醒目的警示标志。派专人进行警戒,架体拆除时下方不得有其他人员作业。

横杆与立杆的连接片有锁紧功能，主要靠设计结构来实现和保证，减少了传统脚手架靠人工锁紧的缺点，合肥脚手架厂家，使人员这一不稳定因素很大限度地降低了。

在同一节点处多个横杆与同一立杆的联接锁紧形式由传统的互锁式变成了单个独立、互不干扰的自锁形式。传统的脚手架在同一节点上，当一横杆锁紧松开后，另外的横杆与立杆的锁紧也会破坏。

立杆顶部插入可调托撑构件，底部插入可调底座构件，立杆之间采用套管或插管连接，专业脚手架生产厂家，水平杆和斜杆采用的是卡入连接盘，用楔形插销连接，形成结构几何不变体系的钢管支架。

出租脚手架的规格：有60系列和48系列两种类型，其中立杆长度分为0.5m、1.0m、1.5m、2.0m、2.5m。横杆长度分为0.6m、0.9m、1.2m、1.5m、1.8m，管壁厚度分为2.75mm、3.25mm。

从上面观察到，盘扣有效率很高、配件少的优势，但是价格比较贵，如果是一次性项目的，多数喜欢租赁。长期有比较大项目的，做几次项目就可以回本了，而且国家开始禁止旧式的脚手架（如扣件式脚手架）用于大工程。

盘扣脚手架厂家-欣泽(在线咨询)-合肥脚手架厂家由南京欣泽工程设备有限公司提供。盘扣脚手架厂家-欣泽(在线咨询)-合肥脚手架厂家是南京欣泽工程设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孙先生。