

# 马鞍山搅拌机配件 马鞍山华倍机械 沥青搅拌机配件

产品名称	马鞍山搅拌机配件 马鞍山华倍机械 沥青搅拌机配件
公司名称	马鞍山华倍机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山市博望区博望镇邵坊路741号
联系电话	18949552994 18949552994

## 产品详情

混凝土搅拌机有哪些分类搅拌机配件厂家为您介绍：混凝土搅拌机有哪些分类

有较长的历史，早在20世纪初，由蒸汽机驱动的鼓筒式混凝土搅拌机已开始出现。50年代后，反转出料式和倾翻出料式的双锥形搅拌机以及裂筒式搅拌机等相继问世并获得发展。自落式混凝土搅拌机的拌筒内壁上有径向布置的搅拌叶片。工作时，拌筒绕其水平轴线回转，加入拌筒内的物料，被叶片提升至一定高度后，借自重下落，搅拌机配件销售，这样周而复始的运动，达到均匀搅拌的效果。自落式混凝土搅拌机的结构简单，一般以搅拌塑性混凝土为主。

从20世纪50年代初兴起后，得到了迅速的发展和推广。先出现的是圆盘立轴式强制混凝土搅拌机。这种搅拌机分为涡桨式和行星式两种。19世纪70年代后，随着轻骨料的应用，出现了圆槽卧轴式强制搅拌机，它又分单卧轴式和双卧轴式两种，混凝土搅拌机配件，兼有自落和强制两种搅拌的特点。其搅拌叶片的线速度小，耐磨性好和耗能少，发展较快。强制式混凝土搅拌机拌筒内的转轴臂架上装有搅拌叶片，沥青搅拌机配件，加入拌筒内的物料，在搅拌叶片的强力搅动下，形成交叉的物流。这种搅拌方式远比自落搅拌方式作用强烈，主要适于搅拌干硬性混凝土。

连续式装有螺旋状搅拌叶片，各种材料分别按配合比经连续称量后送入搅拌机内，搅拌好的混凝土从卸料端连续向外卸出。这种搅拌机的搅拌时间短，生产率高、其发展引人注目。

随着混凝土材料和施工工艺的发展、又相继出现了许多新型结构的混凝土搅拌机，如蒸汽加热式搅拌机，超临界转速搅拌机，声波搅拌机，无搅拌叶片的摇摆盘式搅拌机和二次搅拌的混凝土搅拌机等。

搅拌机配件厂家为您介绍：塑料搅拌机的使用和保养维护说明  
塑料搅拌机的安装及使用说明：

- 1、请按铭牌标志所示电压按好电源线；
- 2、本机独立安装，必要时用地脚螺栓固定；

- 3、检查转动部件是否灵活，料桶内是否有异物卡阻主轴的转动，若有则清理干净。
- 4、接通三相电源时要特别注意电机的运转方向。
- 5、开机后需空转2 - 5分钟，确认正常后方可投料。

塑料搅拌机维修及保养说明：

- 1、维护或检修时，请务必完全切断机器总电源。
- 2、每星期对轴承加注ZL - 2锂基润滑脂一次。
- 3、定期检查V带是否松弛，若V带出现松弛，应松开电机调节螺栓，用专用工具把电机向外调动，直到V带拉紧为止，磨损严重时更改合部V带。
- 4、更换混合颜色前应用白矿油或柴油沾布上将原料接触的部分擦的部分擦拭干净。
- 5、若电气保护故障，应请专业技术人员及时检查、维修、排除故障后方可开机。

随着设备的广泛应用，有用户提出在使用搅拌机的过程中，如果设备零件松动应如何解决的问题。如果出现零件松动不仅会降低工作效率，还会严重影响我们的使用。那么，搅拌机配件出现了松动应该如何解决呢？

- 1、根据搅拌器工作原理不同，防松方法有摩擦防松、机械防松、零件防松、涂胶防松等。主要有摩擦锁紧和机械锁紧。螺纹阻力来自于螺旋纹路，螺纹在狭小的空间内很容易得到很大的阻力。
- 2、拆卸搅拌器法兰接头时，弹簧垫圈可以防止螺母返回和旋转，马鞍山搅拌机配件，并锁定作用的作用。一般螺纹连接可以满足自锁条件。拧紧后，轴承表面如螺母和螺栓头会产生摩擦并锁住作用。当静载荷和工作温度变化不大时，螺纹连接不会自动松动。
- 3、在作用的条件，如冲击、振动、高温或温度变化大，螺纹连接中的预紧力和摩擦力会逐渐减小或可能被认为无效，导致连接失效。螺纹连接失效会严重影响搅拌搪瓷搅拌器的正常运行，甚至造成事故。马鞍山搅拌机配件-马鞍山华倍机械-沥青搅拌机配件由马鞍山华倍机械科技有限公司提供。马鞍山华倍机械科技有限公司是从事“搅拌机配件,破碎机板锤”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈经理。