

10千瓦的柴油发电机从哪换水

产品名称	10千瓦的柴油发电机从哪换水
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	23000.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮动力 相数:单/三相 启动方式:电启动(选配自启动)
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

10千瓦的柴油发电机从哪换水静音柴油发电机铁芯长度：铁芯长度和电机功率的关系：发电机通常由定子.转子.发电机端盖及轴承等部件构成。定子由定子铁芯.线包绕组.机座以及固定这些部分的其他结构件组成。转子由转子铁芯或磁极绕组.护环.中心环.滑环，风扇及转轴等部件组成。在定子铁芯的外径及内径不变的情况下，铁芯长度的尺寸越大，电机的功率也越大。

一柴油发电机为例

(一)、开机前准备：

- (1) 检查接线是否牢固正确；
- (2) 检查燃油箱内的存油是否够；
- (3) 打开燃油箱至柴油机燃油泵的开关，并用燃油手泵排除燃油泵内的空气；
- (4) 检查机油油位；
- (5) 检查水箱是否注满水；
- (6) 电压调节器应在小位置，自动空气开关应处断路位置。

(二) 开机步骤：

- (1) 起动柴油机；
- (2) 柴油机起动后进行急速运行，并密切注意机油压力表的读数，如果压力表不指示应立即停机检查；

(3) 若机组速运行正常，可将转速逐渐增加到中速，进行柴油机预热运转，当出水温度达到55℃，机油温度达到45℃时，将转速增至额定转速。

(4) 若机组工作完全正常，合上开关屏的空气开关，然后逐渐增加负荷。

(三)、运转中的检查：

(7) 机组正常工作时电压应在400伏左右，电流应不大于额定电流频率应在50赫左右；

(8) 柴油机水温和油温及机油压力应在规定范围值内；

(9) 不能让水、油或金属等杂物进入发电机内部；

(10) 若机组出现异常现象，需立即断电、停机。

(四)、停机步骤：

(1) 逐渐卸去负荷，断开空气自动开关；

(2) 在空载状况下，逐渐将转速降至中速，待柴油机水、油温降至70℃下时再行停机；

(3) 清洁整个机组，并作下一次起动运转的准备。

(五)、保养方法：

(1) 清除附着机组表面的灰尘、水迹、油迹；

(2) 每月检查机械连结件和紧固是否有松动现象，检查各运动件转动是否灵活；

(3) 每周检查机油油位；

(4) 发电机不用的情况下，每周起动一次，检查是否正常。

型号 GT-1200TSI

发电机参数：

额定功率(KW)：10KW

备用功率 (KW)：11KW

额定频率 (HZ)：50

额定电压 (V)：220/380

发电机类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相数：单三相

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机参数：

气缸数：双缸,V型,风冷,四冲程,直喷式

发动机型号：GT2V88

活塞排量(ml)：875

机油容量(L)：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206 g/kw.h

机油型号：SAE10W30(或CD)

油箱容积(L)：32L

整机参数：

噪音db/7M：70-76

机油警报：具有

额定转速：3000rpm

长宽高(mm)：1130*720*770

净重(kg)：295

备注：图片仅供参考 请以实物为准