

液压粉碎钳厂家 混凝土液压钳安装操作规程

产品名称	液压粉碎钳厂家 混凝土液压钳安装操作规程
公司名称	广州东奕工程机械设备有限公司
价格	25000.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:HC200 产地:广州
公司地址	广州市天河区东圃中山大道中1095号C01室
联系电话	020-82517428 13316170192

产品详情

液压粉碎钳厂家 混凝土液压钳安装操作规程

特点：1体积小、使用方便，无噪音、无振动、无粉尘、效率高，而且适于狭小场地施工。2电动泵文章来自于：液压电动泵站配有安全溢流阀，从而使整个系统的压力不超过其设定的额定压力，对整个系统起安全保护作用。3可靠性强，对钳体采用的是优化设计，从而使其结构合理、紧凑，可靠性又高。

液压钳有钳体、销轴、连接体、手把、油缸及泵站等组成。

当泵站供给油缸无杆腔高压油时，活塞杆伸出，推动钳口收缩，破碎钢筋混凝土结构。当泵站向有杆腔供油时，活塞杆收回，钳口松开。油缸完成一次正反向供油，液压钳完成一次循环作业，正反向不断供油，液压钳反复作功，从而实现不断破碎混凝土结构。

高压经向柱塞泵由电机直接带动泵轴旋转，在倾斜盘作用下柱塞沿经向往复运动，液压油经进油阀吸入，从排油阀排出进入系统油路。

安全阀的额定压力为60MPa，出厂时已调定好使用压力，用户不要随意调压，即使调压也决不能超过60MPa。

手动换向阀在电机启动前放中间位置，启动电机带动油泵运转，液压油直接返回油箱，手柄转动一个位置后，液压油进入系统推动活塞，活塞杆伸出，带动钳体收缩，从而破碎钢筋混凝土结构，反向转动手柄活塞杆返回，钳口松开，完成一个工作循环。