

移动式皮带输送机木材上料输送机三农机械大型输送设备

产品名称	移动式皮带输送机木材上料输送机三农机械大型输送设备
公司名称	济宁市三农机械设备有限公司
价格	6800.00/台
规格参数	品牌:三农 型号:SS-600 产地:山东
公司地址	山东兖州市经济开发区
联系电话	0537-3838603 15965717918

产品详情

皮带输送机是煤矿理想的高效连续运输设备，与其他运输设备（如机车类）相比，具有输送距离长、运量大、连续输送等优点，而且运行可靠，易于实现自动化和集中化控制，尤其对高产高效矿井，皮带输送机已成为煤炭开采机电一体化技术与装备的关键设备。皮带输送机主要特点是机身可以很方便的伸缩，设有储带仓，机尾可随采煤工作面的推进伸长或缩短，结构紧凑，可不设基础，直接在巷道底板上铺设，机架轻巧，拆装十分方便。当输送能力和运距较大时，可配中间驱动装置来满足要求。根据输送工艺的要求，可以单机输送，也可多机组合成水平或倾斜的运输系统来输送物料。

皮带输送机广泛地应用在冶金、煤炭、交通、水电、化工等部门，是因为它具有输送量大、结构简单、维修方便、成本低、通用性强等优点。

皮带输送机还应用于建材、电力、轻工、粮食、港口、船舶等部门。

皮带输送机安全操作规程

- 1、固定式输送机应按规定的安装方法安装在固定的基础上。移动式输送机正式运行前应将轮子用三角木楔住或用制动器刹住。以免工作中发生走动，有多台输送机平行作业时，机与机之间，机与墙之间应有一米的通道。
- 2、皮带输送机使用前须检查各运转部分、胶带搭扣和承载装置是否正常，防护设备是否齐全。胶带的张紧度须在启动前调整到合适的程度。
- 3、皮带输送机应空载启动。等运转正常后方可入料。禁止先入料后开车。

- 4、有数台输送机串联运行时，应从卸料端开始，顺序起动。全部正常运转后，方可入料。
- 5、运行中出现胶带跑偏现象时，应停车调整，不得勉强使用，以免磨损边缘和增加负荷。
- 6、工作环境及被送物料温度不得高于50 和低于-10 。
- 7、输送带上禁止行人或乘人。
- 8、停车前必须先停止入料，等皮带上存料卸尽方可停车。
- 9、皮带输送机电动机必须绝缘良好。移动式输送机电缆不要乱拉和拖动。电动机要可靠接地。
- 10、皮带打滑时严禁用手去拉动皮带，以免发生事故。

链式输送机和皮带输送机的区别

输送机是在一定的线路上连续输送物料的物质搬运机械，又称连续输送机。输送机可进行水平、倾斜和垂直输送，也可组成空间输送线路，输送线路一般是固定的。输送机输送能力大，运距长，还可在输送过程中同时完成若干工艺操作，所以应用十分广泛。

链条输送机——主要输送托盘、大型周转箱输送能力大，易于实现积放输送，可用做装配生产线或作为物料的储存输送；

皮带输送机——适用于输送堆积密度小于1.67/吨/立方米，易于掏取的粉状、粒状、小块状的低磨琢性物料及袋装物料，如煤、砂、粮食等。输送量大、结构简单、维修方便。