

# 电动单梁起重机厂家 合肥单梁起重机 合肥宏发型号全

产品名称	电动单梁起重机厂家 合肥单梁起重机 合肥宏发型号全
公司名称	合肥市宏发起重机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新城开发区燎原南路50号
联系电话	15155184956 15155184956

## 产品详情

将吊钩升高至一定高度，电动单梁起重机厂家，大车停靠在相应的位置，控制器手柄置于“零”位；拉下刀闸，切断电源。单梁起重机主要包括三大运行机构：起升运行机构、大车运行机构、小车运行机构。其中起升运行机构主要由电动葫芦、钢丝绳、滑轮、吊钩或者吊具组成。单梁起重机的主梁多采用工字型钢或钢型与钢板的组合截面。起重小车常为手拉葫芦、电动葫芦或用葫芦作为起升机构部件装配而成。

单梁起重机操作之前一定要检查各种起重工具，保证起重工具的完整良好，合肥单梁起重机，如果起重工具有缺陷是不能够进行起重吊车工作的。单梁起重机是现代工业生产和起重运输中实现生产过程机械化、自动化的重要工具和设备。所以在室内外工矿企业、钢铁化工、铁路交通、港口码头以及物流周转等部门和场所均得到广泛的运用。工作的安全措施要做完善，譬如，工作人员戴安全帽，单梁起重机厂家，要有专业人员进行统一的指挥，各部门要协调工作，当物件离地的时候需要检查一下钢丝绳等部件是否安全。如果不安全就要停机检查。

地面操纵的单梁起重机，每班应有专人负责按点检卡片的要求进行检查，发现异常情况，应予以排除。操作者必须在确认走台或轨道上无人时，桥式单梁起重机，才可以闭合主电源。当电源断路器上加锁或有告示牌时，应由原有关人除掉后方可闭合主电源。在起重机使用不是很频繁且又密封状况和使用环境良好的情况下，起重机减速箱内的润滑油每半年

需要更换一次，当在使用环境恶劣的情况下，每个季度需要更换一次。

电动单梁起重机厂家-合肥单梁起重机-合肥宏发型号全(查看)由合肥市宏发起重机有限公司提供。合肥市宏发起重机有限公司在机械加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，合肥宏发一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：朱经理。