

葫芦门式起重机 安徽门式起重机 合肥宏发全国配送

产品名称	葫芦门式起重机 安徽门式起重机 合肥宏发全国配送
公司名称	合肥市宏发起重机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新城开发区燎原南路50号
联系电话	15155184956 15155184956

产品详情

对起重机的电线金属管道要经常检查，看是否出现腐蚀现象，并对其补漆，防止腐蚀程度扩大，建议要做好相应的防雨措施，尽可能的避免腐蚀情况的发生。当卷筒轴磨损程度达到5%左右的时候，应予以更换；轮槽壁磨损达8%和内部磨损达到钢丝绳内径的25%的时候，门式起重机生产厂家，都应予以更换。另外，要对减速器的螺栓经常检查，以确定拧紧。门式起重机主要用于露天作业，属于大型起重机械设备，我们在安装门式起重机时，一定要按照正确的安装步骤完成门式起重机的安装工作，这样才能减少起重机发生事故的几率。

每当季节交替的时候，葫芦门式起重机，要为减速箱更换润滑油，一般夏天使用HL30齿轮油，冬天使用HL20齿轮油。要对车轮是否出现裂缝做出判断，通常采用小锤敲击法，并且还要对车轮滚动面进行检查，磨损程度不能达到10%，车轮轮缘不能达到55%，安徽门式起重机，配对的主动轮直径误差，不能超过公称直径的0.1%，单梁门式起重机，一旦超过要给予调整或更换。北方城市在对门式起重机进行保养的时候，要经常清除轨道上的积雪，防止积雪对轨道产生侵蚀或上锈而损坏。

每年都要对起重机的轨道进行一次检验，来确保轨道直接的跨度误差不会大于3mm，高度误差不大于3mm，并且通过检验数据结果来确定轨道是否出现下沉现象。保证起重机的挡板和安全防护板的完好，这是保护操作人员人身安全的有效手段，所以需要加强重视。

门式起重机是桥架通过两侧支腿支撑在地面轨道上的桥架型起重机。在结构上由门架、大车运行机构、起重小车和电气部分等组成。

葫芦门式起重机-安徽门式起重机-

合肥宏发全国配送(查看)由合肥市宏发起重机有限公司提供。合肥市宏发起重机有限公司是安徽合肥,机械加工的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在合肥宏发领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创合肥宏发更加美好的未来。