

## 6FC5357-0BB15-0AA0维修系统控制器主板修理

产品名称	6FC5357-0BB15-0AA0维修系统控制器主板修理
公司名称	上海迪昊自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612-
联系电话	15801852895 18701802589

### 产品详情

6FC5357-0BB15-0AA0维修系统控制器主板修理, 西门子840D数控机床报编码器故障维修, 西门子840D数控机床维修, 西门子840D数控机床无显示维修, 西门子840D数控机床报驱动未就绪维修, 西门子840d自动急停报NCK风扇故障维修, 西门子840D机床报警300500故障维修, 西门子840D数控机床无显示维修, 数控面板死机维修, 西门子数控系统报编码器故障维修,

NCU坏维修, NCU无显示维修, 西门子840D系统NCU维修, 西门子数控系统NCU控制板维修, 840D系统NCU故障维修, 840DSL系统NCU坏维修, 西门子NCU不能启动维修, NCU自检不能通过维修, 西门子NCU不能走到“6”维修, NCU上电没有显示维修, 西门子数控系统维修。

西门子NCU总控制器不能自检到6修理解决处理方案：首先看一下程序是否传进去，如果突然开机自检通不过一般性是硬件问题，偶尔会发生NCU无法完成自检情况，并且会出现120202或者120201报警，显示“等待NC/PLC联接”，观察机床面板，发现MCP面板灯不停闪烁。这时候就要联系维修公司，西门子NCU数控单元，是西门子系统中央控制单元，负责NC所有的功能，机床的逻辑控制，还有和MMC的通讯，它由一个COM CPU板、一个PLC CPU板和一个DRIVE板组成。NCU上面设置了OPI、MPI、Profibus接口。

正常情况下，系统上电开机后，NCU会进行自检，数码管数字跳动，LED指示灯会闪烁，自检结束无问题后，数码管显示6，两个绿灯亮。

西门子840D系统及840DSL床子nCU常见故障：送电瞬间所有灯都亮，但是数码管无显示，然后所有灯瞬间变暗；POK灯熄灭，数码管不亮，NCU板子H1,H2灯全亮的故障，NCU不能启动，数码管显示1，数码管显示3，数码管显示4，LED灯亮5，指示灯全闪，自检无法通过，数码管显示8。

NCU总控制器不能自检到6修理及检测型号：

NCU 571.4维修 6FC5357-0BB12-0AE0

NCU 571.5维修 6FC5357-0BB15-0AA0

NCU 572.2维修 6FC5357-0BB21-0AE0

NCU 572.2维修 6FC5357-0BB21-0AE1

NCU 572.2维修 6FC5357-0BB52-0AE0

NCU 572.3维修 6FC5357-0BB22-0AE0

NCU 572.3维修 6FC5357-0BB23-0AA0

NCU 572.3维修 6FC5357-0BB23-0AA1

NCU 572.4维修 6FC5357-0BB23-0AE0

NCU 572.4维修 6FC5357-0BB24-0AA0

NCU 572.5维修 6FC5357-0BB25-0AA0

NCU 573.2维修 6FC5357-0BB31-0AE0

NCU 573.2维修 6FC5357-0BB33-0AE0

NCU 573.2维修 6FC5357-0BB33-0AE1

NCU 573.2维修 6FC5357-0BB53-0AE1

NCU 573.3维修 6FC5357-0BB33-0AE2 1111

NCU 573.3维修 6FC5357-0BB33-0AE3

NCU 573.3维修 6FC5357-0BB33-0AA0

NCU 573.3维修 6FC5357-0BB33-0AA1

NCU 573.4维修 6FC5357-0BB34-0AA0

NCU 573.4维修 6FC5357-0BB34-0AE0

NCU 573.4维修 6FC5357-0BB34-0AE1

NCU 573.5维修 6FC5357-0BB35-0AA0

NCU 573.5维修 6FC5357-0BB35-0AE0

6FC5357-0BB15-0AA0维修系统控制器主板修理