

大米提升机制造商 奥迪尔 济南大米提升机

产品名称	大米提升机制造商 奥迪尔 济南大米提升机
公司名称	天津市奥迪尔不锈钢制品厂（普通合伙）
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港镇李楼村
联系电话	13820298065 13820298065

产品详情

底部与底笼连接并通过附墙架与建筑物固定

底部与底笼连接并通过附墙架与建筑物固定，作为吊笼上下运行的导轨架，由每节1508毫米的标准节通过螺栓联结而成，标准节主要由钢管和型钢焊接而成，各标准节之间可以任意互换。按一定间隔将导轨架与建筑物或其他固定结构相互联结，大米提升机厂家，以保证导轨架不断架设升高的稳定性，并可以通过其来调整导轨架的垂直度，附墙架的间隔一般为3-10米。吊笼是施工升降机的核心部分，是运输物料和人员的承载结构，通过传动系统使之沿轨道上下运行。

紧急起升机构是在正常起升电机出现故障时备用的

紧急起升机构是在正常起升电机出现故障时备用的，它主要由手动离合器、联轴器、行星减速器、电机、制动器组成。在正常起升电机出现故障时，将手动离合器合上，由事故电机带动机构工作。起升机构采用线接触钢丝绳，大米提升机现货，具有足够的安全系数。钢丝绳有左、右捻之分，在四根钢丝绳中有两根为左捻，两根为右捻。起升机构钢丝绳的缠绕方式可保证当一根钢丝绳突然断裂时，其余钢丝绳仍可支持住吊具，并不发生歪斜。

料斗脱落是指在生产中，大米提升机制造商，料斗从料斗带上掉落的现象。料斗掉落时，济南大米提升机，会产生异常的响声，要及时的停机检查，否则，将导致更多的料斗变形

、脱落；在连接料斗的位置，料斗带撕裂。产生料斗脱落的原因主要有：造成物料在机座内的堆积，升运阻力增大，料斗运行不畅，是故障的直接原因。此时应立即停机，抽出机座下插板，排出机座内的积存物，更换新料斗，再开车生产。解决方法：这时减小喂入量，并力求均匀。

大米提升机制造商-奥迪尔(在线咨询)-济南大米提升机由天津市奥迪尔不锈钢制品厂（普通合伙）提供。天津市奥迪尔不锈钢制品厂（普通合伙）在输送设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，奥迪尔一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：赵工。