

化工提升机厂家 奥迪尔 杭州化工提升机

产品名称	化工提升机厂家 奥迪尔 杭州化工提升机
公司名称	天津市奥迪尔不锈钢制品厂（普通合伙）
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港镇李楼村
联系电话	13820298065 13820298065

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市奥迪尔不锈钢制品厂（普通合伙）

料斗回料多:料斗运行速度过快

料斗回料多：1、料斗运行速度过快。提升机提升不同的物料，料斗运行的速度有别：一般提升干燥的粉料和粒料时，速度约为1~2m/s；提升块状物料时，速度为0.4~0.6m/s；提升潮湿的粉料和粒料时，速度为0.6~0.8m/s。速度过大，卸料提前，造成回料。这时应根据提升的物料，适当降低料斗的速度，避免回料。2、斗提机导料板在出料口，料斗与导料板间隙应在10~20mm，不能太大，也不能太小，间隙大，回料多；间隙小，料斗与导料板相碰，化工提升机多少钱，无法运行。

料斗脱落的原因有哪些？

料斗脱落：1、进料口位置太低。应将进料口位置调至底轮中心线以上，化工提升机制造商，防止料斗脱落。2、料斗材质不好，强度有限。料斗是提升机的承载部件，对它的材料有着较高的要求，安装时应尽量选配强度好的材料。一般料斗用普通钢板或镀锌板材焊接或冲压而成，其边缘采用折边或卷入铅丝以增强料斗的强度。3、开机时没有清除机座

内的积存物。在生产中，杭州化工提升机，经常会遇到突然停电或其它原因而停机现象，若再开机时，易引起料斗受冲击太大而断裂脱落。

开机时没有清除机座内的积存物在生产中。如果突然停电或其它原因而停机再开机时，没有清除机座内的积存物，就易引起料斗受冲击太大而断裂脱落。解决方法：在停机和开机之间，必须清除机座内的积存物料，避免料斗脱落。另外，定期检查料斗与料斗带连接是否牢固，化工提升机厂家，发现螺钉松动、脱落和料斗歪斜、破损等现象时，应及时检修或更换，以防更大的事故发生。

化工提升机厂家-奥迪尔(在线咨询)-杭州化工提升机由天津市奥迪尔不锈钢制品厂（普通合伙）提供。天津市奥迪尔不锈钢制品厂（普通合伙）在输送设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，奥迪尔一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：赵工。