

福田氧气 福田氧气乙炔出租 供应食品液氮 二氧化碳

产品名称	福田氧气 福田氧气乙炔出租 供应食品液氮 二氧化碳
公司名称	深圳市宏昌焊接材料有限公司
价格	80.00/瓶
规格参数	氧气:冶炼治工 规格:10L/40L 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华新区观澜牛湖老二村
联系电话	15818383389

产品详情

3、氧气瓶使用规定

- (1) 安装减压阀前，先将瓶阀微开一二秒钟，并检验氧气质量，合乎要求方可使用。
- (2) 使用氧气时，不得将瓶内氧气全部用完，应留0.1Mpa。以便在再装氧气时吹除灰尘和避免混进其他气体。
- (3) 检查瓶阀时，只准用肥皂水检验。
- (4) 氧气瓶不准改用充装其它气体使用。

二、乙炔气瓶安全技术操作规定

- 1、乙炔气瓶在使用、运输、贮存时，环境温度不得超过40 。
- 2、乙炔瓶的漆色必须保持完好，不得任意涂改。
- 3、乙炔气瓶在使用时必须装设专用减压器。[回火防止器](#)，工作前必须检查是否好用，否则禁止使用，开启时，操作者应站在阀门的侧后方，动作要轻缓。
- 4、使用压力不超过0.05Mpa输气流量不应超过1.5-2.0米³/时瓶。
- 5、使用时要注意固定，防止倾倒，严禁卧入使用，对已卧入的乙炔瓶，不准直接开气使用，使用前必须先立牢静置十五分钟后，再接减压器 使用，否则危险。禁止敲击，碰撞等粗暴行为。
- 6、气瓶不得靠近热源和电器设备，夏季要有遮阳措施防止暴晒，与明火的距离要大于10米（高空作业时

是与垂直地面处的平行距离)。

- 7、瓶阀冻结时，严禁用火烘烤，可用10℃以下温水解冻。
- 8、工作地点频繁移动时，应装在专用小车上，乙炔瓶和氧气瓶应避免放在一起。
- 9、严禁铜、银、汞等及其制品与乙炔接触，与乙炔接触的铜合金器具含铜量须不得高于70%。
- 10、使用中的乙炔瓶内气体不得用尽，剩余压力应符合安全要求：当环境温度<0℃时，压力应不低于0.05MPa；当环境温度为25~40℃时，应不低于0.3MPa。
- 11、在用汽车、手推车运输乙炔瓶时，应轻装轻卸。严禁抛、滑、滚、碰。
- 12、装运时，应妥善固定汽车装运乙炔瓶向放置时，头部应朝向一方，装车高度不得超过车箱高度，直立排放时，车箱高度不得低于瓶高的三分之一。
- 13、夏季要有遮阳措施，防止暴晒，严禁与氯气瓶、氧气瓶及易燃物品同车运输。
- 14、装运乙炔瓶的车辆禁止烟火。
- 15、乙炔瓶在使用现场或班组小库内储量不得超过5瓶，可与耐火等级不低于二级的厂房相邻建造，相邻的墙应是无门窗洞的防火墙，严禁任何管线穿过。

三、重点监管的危险化学品名录(2013年完整版)

乙炔【操作安全】

(5) 使用乙炔气瓶，应注意：

——同时使用乙炔瓶和氧气瓶时，两瓶之间的距离应超过10m。