

# 家用220V静音汽油发电机TOTO6

产品名称	家用220V静音汽油发电机TOTO6
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO6
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

家用220V静音汽油发电机TOTO6单相静音汽油发电机启动前准备：

- 1、全面检查确保没有冷却液、燃油、机油泄漏
- 2、检查机油位-检查确保机油油位在高和低标记之间，并尽可能靠近上限而不要超出
- 3、检查燃油位—检查燃油箱内的燃油量，需要时添加警告！家用220V静音汽油发电机TOTO6任何情况下，不应向机中注入未经过滤的油。-检查确保燃油中无空气，如有空气，旋松滤清器上的放气螺丝，用手动油泵泵油到放气螺丝处喷油，再拧紧放气螺丝。
- 4、冷却液位—以刚好在填口盖下5cm内为宜。确保散热器外部没有阻塞
- 5、检查空气滤清器—检查空气滤清器阻塞指示器，如指示器为红色，则更换空气滤清器。
- 6、检查电池电量-看是否足够，达不到启动要求时，应重新充电到满。

家用220V静音汽油发电机TOTO6

一、机组型号： TOTO6

- 1.额定输出： 6KW
- 2.额定输出： 6.5KW
- 3.额定电压： 220/380
- 4.频率： 50HZ

5.相数 : 单相/三相

6.绝缘等级 F

## 二、发动机

1.引擎型号 : TOTO190F1

2.缸径×行程 : 90×66mm

3.排量 : 420cc

4.燃油损耗率 : 374g/kw.h

5.点火方式 : 电感放电式

6.发动机类型 : 单缸、四冲程、风冷、顶置式气门

7.燃料 : 90#以上汽油

8.机油量 : 1.1L

9.启动方式 : 手/电启动

## 三、附属配置

1.燃油容量 : 20L

2.电池容量 : 12V-14AH免维护电池

3.机油报警器 : 有

4.燃油指示表 : 有

5.脚轮附件 : 定向轮2个, 万向轮2个

## 四、其他

1.噪音 : 60-72dBA/7m

2.机组尺寸(mm) : 1050\*590\*800

3.连续工作时间 : 8h-12h

4.重量(kg) : 145

5.选配 : 云控制(手机或者电脑控制)

有些客户收到机器时, 我们时间会提醒客户次使用需要要加满机油, 不过却出现客户加油, 造成机油淹

没火花塞，机器无法启动的现象，因此在提醒客户所有的机器在加机油的时候机器需要是平置的可以看到油面即可。（部分客户为了加油方便，常常把机器倾斜加油，加满就盖着了，平放时油量肯定过量）

。

静音汽油发电机尤其是在环境温度较低的情况下都有顺利启动：

#### （1）减压机构

减压机构的作用是在机启动时，人为地将配气机构推杆顶起，使气门处于开启状态，减小启动时的压缩阻力，使启动转速迅速提高。当机曲轴达到足够高的转速时，恢复气门正常工作，并利用飞轮惯性帮助机启动

。

#### （2）润滑油预热装置

环境温度较低时，润滑油粘度大，阻力大，造成启动困难。因此，低温环境使用的机的油底壳内常设有机油加热装置。在启动机时可先给润滑加热，以减小启动阻力。