

钢管暖气片GG3080型钢制柱型三柱散热器承揽工程暖气片散热器厂房

产品名称	钢管暖气片GG3080型钢制柱型三柱散热器承揽工程暖气片散热器厂房
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司衡水市冀州区分公司
价格	16.00/片
规格参数	品牌:中春暖通 表面处理:静电喷涂 产地:河北
公司地址	河北省衡水市冀州区
联系电话	0318-8636713 13165550371

产品详情

暖气片安装

- 1、暖气片在安装前确认暖气片包装的完整,放置时采用相应的防震、防撞措施,不能以任何方式拖拉暖气片,暖气片应存放在干燥、防雨的安全地方。
- 2、现场清理干净,供热系统的阀门、干管、支管及管道的支、吊架均已安装并按设计要求管道冲洗试压完毕。
- 3、暖气片外接口螺纹应符合JG/T6-1999的要求,连接暖气片的支管螺纹应完整,如有断丝或缺丝则不得大于螺纹全扣的10%,并至少年宫扣以上的完整螺纹。
- 4、安装暖气片处的内墙已处理完毕。
- 5、钢制暖气片、铝制暖气片、铜铝复合暖气片、铸铁暖气片等本体试验压力如设计无要求时应按设计选用的工作压力的1.5倍进行,但钢制板式暖气片本体最大试验压力不应超过1.3MPa并不小于1.3MPa.试压2至3分钟不渗漏为合格。
- 6、暖气片安装步骤:先安进水阀和回水阀,固定挂件用水平尺测量暖气片的位置,将暖气片平稳放置,将阀门连接件与进出水口阀门连接在一起,使用水平尺测量暖气片是否平直,管路安装是否符合要求。使用管钳加固拧紧连接件。试压:关闭主管连接阀门,关闭暖气片的进回水阀,试验压力应为工作压力的1.5倍进行试压2至3分钟不渗漏为合格。

暖气片维护

1、非采暖季节散热器的保护:

在系统停止运行的非采暖期季节,散热器内要充满水,采用湿式保养以避免散热器、阀门的氧腐蚀。

热媒为热水时,每立方米热水中含氧量应小于0.05g。如果供热系统不能保证满水保护,则应将散热器的存水全部放空。一定不要让有部分水长期滞留在散热器中的情况出现,因为这样散热器内部的氧化腐蚀会对散热器造成很大的损害。

2、采暖季节散热器的保护:

放气阀:散热器出现部分不热现象时需要使用放气阀。打开放气阀将气体放出,直至气体放尽。有水溢出时,关闭放气阀。

防冻:在冬季,散热器若长期停运,应注意防冻,必要时将散热器内水全部排空。

蒸汽防护：在使用蒸汽供暖系统时，应加强防护措施，以免被蒸汽烫伤。3、散热器的表面防护：

在使用过程中，要防止其它硬物强烈撞击、划伤散热器，以免喷涂损坏而发生外表面腐蚀。如出现划痕应及时进行修补，以免出现局部过度氧化，降低使用寿命。另外强调，散热器安装完毕后一定要进行打压实现，并且在对暖气系统作了人后的改动后都应该重新进行打压试验。比如有时候大家会把已经安装好的散热器取下来处理墙面，然后把散热器安装回去，很多时候就不打压了，这样是非常危险的。