

# 维谛ECM3-M-8/1-P1户外一体化直流电源柜48V300A室外机柜

产品名称	维谛ECM3-M-8/1-P1户外一体化直流电源柜48V300A室外机柜
公司名称	聚能阳光电源科技(北京)有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:维谛 型号:ECM3-M-8/1-P 规格:48V300A
公司地址	北京市昌平区回龙观镇朱辛庄1-46栋第45栋4505
联系电话	17731889142

## 产品详情

### 艾默生维谛一体化机柜ECM-P1M配置1800W空调厂家

#### 通用安全注意事项

本产品应在符合设计规格要求的下（电网、输入电压、温度、湿度等）使用，否则可能造成产品故障，由此引发的产品功能异常或部件损坏不在产品范围之内。

负责安装、维护华为设备的人员，必须先经严格培训，了解各种安全注意事项，正确的操作方法之后，方可安装、操作和维护设备。

操作人员应遵守当地法规和规范。手册中的安全注意事项仅作为当地安全规范的补充。

禁止在雷雨天气下操作设备和电缆。

雨后维护室外设备时，需要轻开柜门并清理机柜门缝周围积水，防止开关门时水花溅入机柜内。

操作时严禁在手腕上佩戴手表、手链、手镯、戒指等易导电物体。

操作中必须使用专用绝缘工具。

应根据资料力矩要求采矩工具紧固螺丝，并采用红蓝标示进行双重检查，安装人员确认螺丝拧紧后，在螺丝上涂蓝色标示，检查人员确认拧紧后，涂红色标示。

安装或维护操作必须符合任务的步骤顺序。

接触任何导体表面或端子之前使用电表测量接触点的电压，确认接触点无电压或电压在预知的范围之内。

如果交流输入线缆从柜顶接入机柜，需在柜外 U 型折弯后机柜。

如果电源系统未连接电池或电池容量不足，维护或故障时有可能负载（用电设备）掉电。

如果电缆的储存温度在零度以下，在进行敷设布放操作前，必须将电缆移置室温下储存 24 小时以上。

设备安装完成后，用户应按照用户手册要求对设备进行例行检查和维护，及时更

1 × 32A/1P。2 × 20A/1P 二次下电支路空开 2 × 32A/1P。3 × 16A/1P，1 × 10A/1P 直流防雷  
10kA/20kA，8/20 μs 整流模块 PSU / 太阳能模块 SSU 额定功率 3000W (Vac ~ Vac) 效率 PSU > 96%\* ;  
SSU 高达 985% 尺寸 105mm (宽) × 281mm (深) × 408mm (高) 重量 2kg 监控模块 信号输入  
5 路模拟量 (电池温度，温度，湿度，温度 1，温度 2) 9 路开关量 (水浸。烟感，门磁。6 路公共输入)  
告警输出 8 路干接点 通信端口 RS232。

的适用性，MTS9000A 支持多种能源的接入，包括市电、油机、太阳能以及高压直流，经系统的变换，可以。以多种制式输出。包括 -48V 直流、220V 交流、高压直流远供等等。Introduction。选配件。市电，太阳能，柴油发电机，高压直流。MTS9000A，-48V，高压直流，>500m。-48V，直流，<300m，交流 RRU，，-48V，本地，，直流 RRU，220V，交流，电源。BBU，传输。电池。I  
支持多种能源输入，站点更易获取。I 一体化监控控制单元，高可靠性，I  
简化网络建设方案，备件管理更简单。

纯光场景为 0 ~ +45 (切记必须是安装 PV 板下方，避免阳光直射)，海拔要求在 0M~4000MM (在 2000MM~4000MM 下高温降额，每升高 200M，工作温度降低 1 )，噪声等级安祖 GB487 要求，防护等级以及工作要求为 IP34，B 类，华为 ESC330-D5 室外通信电源机柜要在没有导电灰尘和腐蚀气体、没有危险、有害生物霉菌等指标应符合。华为华为 RFC 应用情况直流输出直流供电单元对应空开备注  
应用于分布式，4 路一次下电输出 RRU  
3 个 10A 空开当 APM30 向 3 个 RRU 供电时，由 3 个 10A 空开分别控制 3 路直流输出。