

海南发电机服务团队，海口发电机维修

产品名称	海南发电机服务团队，海口发电机维修
公司名称	海南隆力机械设备有限公司
价格	12800.00/台
规格参数	康明斯:120KW 6CT:50HZ 重庆:400V
公司地址	海南省海口市龙华区海垦路88号金山小区24栋501室（注册地址）
联系电话	13876014051

产品详情

海南地区发电机组服务，海口市柴油发电机维修。并特设24小时服务专线，随时解决供电过程中的故障问题，保障电力供应。努力减少客户的用电运作成本，解决客户的后顾之忧。我们的规模在同行业不是最大，但有健全的体系，最优惠的销售规格以及全体人员重视维修技术和水准，能积极与所有客户配合。建立良好的合作体系。

柴油机的启动操作、三菱柴油机启动时，首先应确认断路器是否处于断开状态，将柴油机控制开关置于RUN（运行）位置，对于遥控式柴油机将控制开关置于AUTO（自动）位置；确认充电指示灯是否已燃亮。然后，按下START启动按钮开关，柴油机开始启动，直到启动成功。但操作时应注意，每次按START（启动）按钮开关的时间不得超过20s。

对V型柴油机，启动后预热运行略大于10s然后，柴油机加速到一个额定值。

对直列型柴油机，启动后立即被加到一个额定值。

柴油发电机组进入正常运行，电机输出的电压，达到额定值后，其电源指示灯PL即燃亮，若电压表指示值未在额定范围，可调电压调整器，使其达到额定值。若频率表指示的频率，超出额定值，可调SR频率调整器，但应注意的是，在空载情况下，频率应略高于正常值的3%。当发电机的输出电压和频率调整正确后，即可对负载供电。

