

MBDLE412B01S20冬斯DUNGS燃气电磁阀组鹏繁直销

产品名称	MBDLE412B01S20冬斯DUNGS燃气电磁阀组鹏繁直销
公司名称	上海鹏繁热能科技有限公司
价格	15.00/个
规格参数	123:254
公司地址	上海市奉贤区南桥路377号1幢
联系电话	19921653881

产品详情

MBDLE412B01S20冬斯DUNGS燃气电磁阀组，燃气电磁阀组MBDLE412B01S20，口径DN32螺纹式电磁阀用于利雅路百得燃烧器上专用电磁阀，在燃气电磁阀组两边接口出属于螺纹式接口，进气口有滤网，燃气电磁阀组MBDLE412B01S50和S20的区别式输出压力不同，S50的输出压力为50KPA,20的则为20KPA.

DMVD507.jpg MB 407-1 RSD20.jpg 燃烧器的维护保养 1、分解燃烧器

a.放掉加温油池内的油。拆下电源线、气管、上油管、油泵电机电源线。取下燃烧器。 b.旋开稳焰盘固定螺丝，取下稳焰盘。旋开燃烧器盖板螺丝，打开盖板，拔下电极电缆线，旋开电极固定螺丝，取下电极。 c.拧开油管连接喷油头和吸油管的螺栓，取下油管。（可松开进气管连接螺栓和固定螺母）拧下连在进气管上的喷头。拆下喷头上的喷油嘴。取下喷油嘴上的O型圈。 d.打开温控器盒盖，旋开固定在加温油池上的螺丝，从加温油池上取下温控器盒及加温油池内的温度传感器。拧开固定加热丝的螺母，取出加热丝。拧开加温油池内固定吸油管的螺母，取下吸油管。 e.拧开过滤罐底部的螺丝，放出油。在拧开过滤罐上盖中间部位的螺丝，打开过滤罐上盖，取出过滤网。燃烧器需要清洗保养的部件分解完毕。

2、清洗燃烧器部件 a.去除稳焰盘上的积垢，通开缝隙。清除电极上的积碳。 b.用化油器清洗剂清洗喷油嘴、喷头、油管、吸油管。如果油管、吸油管管壁积垢，用通条疏通。检查O型圈是否完好，必要时更换。不要用化油器清洗剂清洗O型圈。 c.清除加热丝和温度传感器上的油垢。清除加温油池底部油泥。 d.清洗过滤罐和过滤网。放掉储油箱内的油，清除底部油泥，清洗油箱。 3、组装按分解顺序反向组装。

安装电极时注意电极的间隙(2.5mm)，电极与其他部件的间隙。(不能搭铁) 组装完毕后，要向加温油池内加入油，至液面标志处，然后安装使用。（以上对燃烧器的维护保养工作每年进行一次。） DANFOSS

丹佛斯 油泵 齿轮泵 重油泵 柴油泵 燃烧机油泵 燃烧器油泵 BFP21L3 071N2250 BFP21R3 071N2255

BFP21L5 071N0258 BFP21R5 071N0260 BFP10L8 订货编号071N6111 BFP10R8 订货编号071N6112

BFP11L8 订货编号071N6109 BFP11R8 订货编号071N6110 BFP10L11 订货编号071N6107 BFP10R11

订货编号071N6108 BFP11L11 订货编号071N6105 BFP11R11 订货编号071N6106 BFP10L13

订货编号071N6103 BFP10R13 订货编号071N6104 BFP11L13 订货编号071N6101 BFP11R13

订货编号071N6102 订货编号071N0126 型号BFP20L5 订货编号071N0129 型号BFP20R5

订货编号071N0168 型号BFP20L3 订货编号071N0169 型号BFP20R5 订货编号071N0132 型号BFP21L3

订货编号071N0156 型号BFP21L5 订货编号071N0157 型号BFP21R3 订货编号071N2250 型号BFP21L3

订货编号071N2255 型号BFP21R3 订货编号071N0258 型号BFP21L5 订货编号071N0260 型号BFP21R5

订货编号071N0170 型号BFP21L3 订货编号071N0171 型号BFP21R3 订货编号071N0172 型号BFP21L5