

# 槽钢切断机 任县科锐冲剪机厂家 角钢 槽钢切断机

产品名称	槽钢切断机 任县科锐冲剪机厂家 角钢 槽钢切断机
公司名称	任县科锐机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇边庄
联系电话	13932964318 13932964318

## 产品详情

冲剪机广泛适用于

冲剪机广泛适用于：

- 1.钢结构加工
- 2.电梯轿厢及零部件加工
- 3.挂车---备胎件，挂车的合叶，板钩，插庄，瓦龙板
- 4.工程机械行业---皮带机，搅拌站上的加工
- 5.农牧业机械行业---脱粒机架体，拖车车斗零部件加工
- 6.食品行业机械—屠宰设备架体及零部件加工
- 7.高低压铁塔零部件加工
- 8.风力发电设备---风力发电塔上的楼梯和踩踏板上的零件加工
- 9.机械加工---起连接作用的建筑预埋件/输送机支架和其他部件加工
- 10.粮食机械---粮油设备 淀粉设备支架，外壳，小件加工
- 11.铁路货车/汽车，吊车零部件加工

## 12.槽钢、方钢、圆钢、H钢、工字钢等钢材剪切、冲孔、折弯

开关机前的打算工做，在应用前要给各位置给油，在冲头顶也可适度的给油，那样能够合理的降低毛边。再者也是应用了，被裁剪的钢板要摆平，上边维持清洁整洁。在试裁切的当时，槽钢角铁切断机，长短不要超出15mm。在上剪子往下运功的当时，针对下边的钢板，要调节好部位，维持适合的空隙，那样裁切的钢板会较为直。也有在裁切的当时必须要卡紧钢板，角钢槽钢切断机，避免在裁切的流程中钢板会跳起致死。

### 冲剪机安全操作规程

- 1、冲剪机应有专人负责使用和保管。操作者必须熟悉机床的结构、性能。
- 2、严禁超负荷使用冲剪机。不得剪切淬火钢料和硬质钢、高速钢、合金钢、铸件及非金属材料。
- 3、刀片刃口应保持锋利，刃口钝或损坏，应及时磨修或调换。
- 4、多人操作时应有专人指挥，配合要协调。
- 5、冲剪机上禁止同时剪切两种不同规格的材料，不准重叠剪切。
- 6、剪切入料时禁止把手促进压板下面操作。剪短料时应另用铁板压住，剪料时手指离开刀口至少200毫米。
- 7、用撬棒对线后，应立即将撬棒退出方可剪切，槽钢切断机多少钱，如铁板有走动，应用木枕塞牢，以免压脚下来后撬棒弹出伤人。
- 8、剪好的工件必须放置平稳，槽钢切断机，不要堆放过高，不准堆放在过道上。边角余料及废料要及时清理，保持场地整洁。
- 9、折弯机的安全操作须遵守本规程。

槽钢切断机-任县科锐冲剪机厂家-角钢 槽钢切断机由任县科锐机械厂提供。任县科锐机械厂位于河北省邢台市任县邢湾镇边庄。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前科锐机械在机械加工中享有良好的声誉。科锐机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。科锐机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。