

混凝土输送泵价格 中涛机械 福建混凝土输送泵

产品名称	混凝土输送泵价格 中涛机械 福建混凝土输送泵
公司名称	任县中涛机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北邢台滏阳经济开发区
联系电话	13730563828 13730563828

产品详情

第五：这台机器是在使用非常简单，可以喷很大的零件可以是辅助列泵也可以比较小设备喷涂，完全根据大小，室内和室外的影响。

第六：在操作过程中第二列泵机是很少和比传统工艺，人工在很多方面更好的作品不能完成，车载混凝土输送泵，使用这台机器可以完全从建设效率实际上可以节省更多的能量。双联泵组系统采用单泵顺序回路，推送系统和分配系统依次顺序动作。科学的设计，保证系统、低耗。

吸、回油过滤器

采用吸、回油双过滤，杜绝了杂质进入，福建混凝土输送泵，保证液压系统安全、可靠的运行。

独立强制风冷散热系统

主油路系统采用强制风冷散热，能更好的适应现场环境，保证液压系统油温处于正常工作范围。

二次构造柱泵可实现远距离高层建筑细石混凝土、砂浆等输送。分配阀采用先进的S管阀，混凝土输送泵车价格，密封性好、结构简单可靠。眼睛板和浮动切割环采用硬质合金，耐磨性好、寿命长、更换方便，切割环采用可自动补偿间隙结构。

二次构造柱泵也是机械设备中的一种，并且为整个机械行业起了很大作用。国内机械设备非常多，就算是同一种类型的机械设备也有不同的质量水准。任何生产企业都有义务生产高质量设备，推动整个机械行业发展。

二次构造柱灌浆泵工作时操作注意事项：

- 1、接通电源后打开电源开关。先按“油泵启停”，以启动油泵，再按“泵送启停”（泵送启停是控制机器向外打料动作的）。如果需要停泵则先按“泵送启停”，稍候在按“油泵启停”即停止工作。
- 2、不管按动、搬动任何按钮，一定要等电磁阀泄完压再进行下一步操作。（磁阀泄压时全产生蜂鸣声，待停止蜂鸣声后，再进行下一步操作）。
- 3、工作时料斗内的混凝土漏出S管上端时，就要停止工作，待加入混凝土后再继续工作。本机不能抽空，否则易造成堵管。
- 4、混凝土应用多浆混凝土，混凝土输送泵价格，（俗称稀点）不能用较干的混凝土。而且混凝土必须搅拌均匀后再放入料斗，且忌用稀、稠相间的料，否则易造成堵管。
- 5、正常工作时，油压在12--15兆帕。油压过低或过高时，请调整溢流阀（三个电磁阀中高的那个）溢流阀左侧有个黑色旋钮。先松母，顺时针旋转压力增大，反之减少，调到适量后再将锁母锁紧。
- 6、如何调节压力：按住点动一缸或点动二缸五秒后，听到蜂鸣声时，不需松开手，看压力表指向即i高压力。

混凝土输送泵价格-中涛机械(在线咨询)-福建混凝土输送泵由任县中涛机械制造厂提供。行路致远，砥砺前行。任县中涛机械制造厂致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械加工具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!