

# 混凝土输送泵 畅研机械 混凝土输送泵厂家

产品名称	混凝土输送泵 畅研机械 混凝土输送泵厂家
公司名称	邢台市畅研机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任泽区邢家湾镇西黄庄工业区
联系电话	15030955917 15030955917

## 产品详情

把料斗内的混凝土全部泵送以后，就应马上进行下列收尾工作：

### 1、泵送混凝土管道的清洗

管道清洗有两种方法：气洗和水洗。

本混凝土泵采用水洗。S管阀泵可泵送“自洗”，清洗前需拆下出料口与锥管的卡箍，在锥管中放入橡胶清洗活塞和海绵球，清洗活塞在前海绵球在后，重新装好卡箍，混凝土输送泵厂家，在料斗中注满水，按自动泵送（正泵）直至清洗活塞和海绵球从管道出口。

### 2、泵机的清洗

混凝土泵送完毕，应及时清洗泵机及附件。

如泵机在几天内不再使用，混凝土输送泵现货，或在寒冷季节停放，则应将橡胶活塞拆下，把供水系统的水放完。

### 泵送混凝土泵的一般步骤和要求

（1）启动混凝土泵，空运转。若气温较低，空运转的时间应较长，要求液压油的温度升至15 以上才能泵送。

### 输送管口径

（mm）输送管道实际总长（m）需水量

(m<sup>3</sup>)需砂浆量

(m<sup>3</sup>)砂浆配合比（水泥:砂的重量比）备注

125<100100~200>20010~1515~2025~30 0.25 0.4 0.61:2.0

1:2.0

1:1.5可先加0.2m<sup>3</sup>纯水泥浆，再加配1:2的砂浆

150<100100~200>20010~1520~2530~35 0.3 0.4 0.81:2.0

1:2.0

1:1.5可先加0.2m<sup>3</sup>纯水泥浆，再加配1:2的砂浆

禁止采用试压（使溢流阀高压溢流）的办法来加快升温速度。

(2) 向混凝土泵料斗加入一定量的清水，以湿润料斗、分配阀及输送管道。

(3) 向料斗加入一定量的水泥砂浆，使整个混凝土输送管道得到润滑，水及砂浆加入量见表

(4) 水泥砂浆注入料斗后，应使搅拌轴反转几周，让料斗两侧壁得到砂浆的充分润滑，然后再使搅拌轴正转，把砂浆经料斗喉部喂入分配阀箱体内。

(8)应随时监视各种仪表和指示灯，混凝土输送泵，发现不正常时，混凝土输送泵定制，及时调整或处理。如出现输送管堵塞时，应进行逆向运转使混凝土返回料斗，必要时应拆管排除堵塞。

(9)泵送系统受压时，不得开启任何输送管道和液压管道。液压系统的安全阀不得任意调整。蓄能器只能充入氮气。

(10)作业后，必须将料斗内和管道内的混凝土全部输出，然后对泵机、料斗、管道进行清洗。用压缩空气冲洗管道时，管道出口端前方10m以内不得站人，并应用金属网篮等收集冲出的泡沫橡胶及砂石粒。

(11)严禁用压缩空气冲洗布料杆配管。布料杆的折叠收缩须按顺序进行。

(12)各部位操纵开关、调整手柄、手轮、控制杆、旋塞等均应复位。液压系统卸荷。

混凝土输送泵-畅研机械-混凝土输送泵厂家由邢台市畅研机械制造厂提供。混凝土输送泵-畅研机械-混凝土输送泵厂家是邢台市畅研机械制造厂今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：关经理。