

襄阳食品工厂净化车间设计装修A级防火岩棉板安装

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 襄阳食品工厂净化车间设计装修A级防火岩棉板安装 |
| 公司名称 | 湖北浩建净化科技工程有限公司 |
| 价格 | 150.00/m ² |
| 规格参数 | 品牌:浩建净化 彩板规格:0.426mm 产地:湖北 |
| 公司地址 | 武汉市东西湖区泾河街道泾河六路 |
| 联系电话 | 027-84755595 15342244022 |

产品详情

保养与维护风淋室的使用寿命

风淋室吹出的洁净空气可去除人携带的尘埃，能有效的阻断或减少尘源进入洁净区。同时，风淋室的两道门为电子互锁，可起到气闸的作用，阻止未净化的空气进入洁净区域，是一种通用性较强的局部净化设备。

风淋室一般安装在洗消间，作为洁净室与非洁净室之间的人员必经通道。那么，风淋室应该怎么使用才会发挥其作用呢？怎样保养与维护能让其寿命更长？

风淋室的正确使用

- 1、进入风淋室前，人员应在外面更鞋更衣间更鞋或戴上鞋套，除下手表、饰品等物品,穿戴好无尘服，并洗手、烘干、消毒。
- 2、拉开不锈钢风淋门进入风淋室后，风淋门立即自动关闭外门，红外线（声控/人体热能）感应，风淋自动启动。
- 3、人员站在感应区内360度转身，以便吹淋得更彻底。
- 4、风淋室吹淋10S(出厂前已设置好,时间可调)，吹淋完毕，听到智能语音提示后，方能推开门，从风淋室的出门方向进入洁净车间。

5、风淋室的两扇门是电子互锁控制，不能同时打开，吹淋结束前不能打开门，如强行打开将损坏电子锁甚至整扇门。

风淋室的保养与维护

- 1、遇到风淋室发生故障时，应迅速按下急停开关，关掉电源，然后电话通知风淋室厂家派人检查。
- 2、当发现风速变小时，应首先检查初效空气过滤器表面是否发黑，若发黑则说明预过滤器容尘较多，阻力增大，即应拆下初效空气过滤器内的无纺布进行清洗或予以调换。
- 3、当调换或清洗无纺布后，仍不能提高风速则说明高效空气过滤器已经堵塞，造成阻力增大，则应更换高效空气过滤器。
- 4、初效过滤器一般每半年更换一次,高效过滤器每年更换一次。
- 5、风机不工作时，首先要去检查一下风淋室外箱体的紧急开关是否切断，如确定切断了，用手轻轻一按，往右方旋转一下松手即可。