

大骨料混凝土输送泵 混凝土输送泵 畅研机械细石泵

产品名称	大骨料混凝土输送泵 混凝土输送泵 畅研机械细石泵
公司名称	邢台市畅研机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任泽区邢家湾镇西黄庄工业区
联系电话	15030955917 15030955917

产品详情

要知道混凝土输送泵是一般通过管道压力输送混凝土，还可以做到进行水平或者垂直吊顶的混凝土机械。不可否认混凝土输送泵在施工当中，混凝土的运输和浇筑是一项至关重要的工作，大颗粒混凝土输送泵，他不仅要求迅速及时保质保量还要求降低劳动损耗。对于一些混凝土量需求很大的大型工程，尤为重要，于是如何正确选择混凝土运输工具和浇筑方法就尤为重要。混凝土输送泵的及时出现及泵送优越性得到认可后，人们在在建筑施工中就越发重视使用混凝土输送泵。

泵送作业中的检查维护

(1) 电气设备的检查维护

- 1) 检查电动机的电流、温升，均应在规定范围；
- 2) 仪表、指示灯、各操作件工作良好；
- 3) 按规定顺序操作，避免带负荷启动；
- 4) 保持电气设备的清洁和干燥；
- 5) 保护电缆及遥控线不受损伤。

(2) 液压系统的检查维护：

- 1) 检查油箱油位、油质、油温，均应符合要求；
- 2) 油泵、油马达的压力、流量、噪音、温升均应在正常范围；

3) 所有阀件、蓄能器、压力表等均应工作良好；

4) 液压管路连接牢固，无外泄漏。

(3) 水箱检查维护

1) 水箱水应及时补充，水箱内的水消耗过快时，应检查水量原因并作处理；

2) 水质保持清洁。若已浑浊或有浮油，即应换水，水污染严重时应清洗水箱，一般每运转5~8个台班清洗一次。若水质污染太快，混凝土输送泵，应检查原因并作处理；

3) 寒冷季节应采取保温措施，或加入20l防冻液，以防止水箱冰冻。

(4) 料斗检查维护

1) 随时清除网格上的超径骨料或其它杂物，不得任意拆去网格。

2) 及时洗掉溢到料斗外侧的水泥浆；

3) 防止钢筋等异物进入料斗，搅拌轴被卡住不动时要及时检查原因，排除障碍；

4) 及时润滑搅拌轴承；

(5) 开泵时不要把料斗内的砂浆全部泵送出去，砂浆应保留在料斗搅拌轴水平线以上水平、待混凝土运到并加入料斗后再一起泵送。

在清洗输送管路前，先泵送0.5-1m³的砂浆，并在全部泵送完后再停机，然后扳动板阀开关，卸掉蓄能器的压力。

管路清洗有两种方法，即水洗和气洗，柴油混凝土输送泵，不管是水洗或气洗，都要将阀箱体和料斗清洗干净。水洗时，大骨料混凝土输送泵，应打开锥管并将其清洗干净，然后将用水浸过的扎成圆柱形的水泥袋和清洗球先后将进已清洗干净的锥管中，再接回锥管和管路，关闭卸斗门，再向料斗注满水(须保持水源不断)；泵送水，直到清洗球从输送管的前端冒出为止。

大骨料混凝土输送泵-混凝土输送泵-畅研机械细石泵由邢台市畅研机械制造厂提供。“建筑机械,木工机械,食品机械”选择邢台市畅研机械制造厂，公司位于：河北省邢台市任泽区邢家湾镇西黄庄工业区，多年来，畅研机械坚持为客户提供好的服务，联系人：关经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。畅研机械期待成为您的长期合作伙伴！