

细石输送泵 畅研机械 输送泵

产品名称	细石输送泵 畅研机械 输送泵
公司名称	邢台市畅研机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任泽区邢家湾镇西黄庄工业区
联系电话	15030955917 15030955917

产品详情

1, 混凝土输送泵高层泵送时, 也要保证水平管道其长度不少于垂直管道高度的15%, 因为这样才保证有足够的阻力阻止混凝土回流的趋势, 否则就有可能造成S管换向困难。

2, 小型混凝土输送泵, 混凝土输送泵高层泵送前应调整切割环及眼镜板的间隙, 输送泵, 一般间隙不超过2mm, 否则在泵送过程中会出现泵不上或出料少, 甚至出现堵塞管道现象。

3、混凝土输送泵泵送过程中, 停泵时间不得过长, 细石输送泵, 如遇特殊情况停泵时间超过20分钟时, 应每隔10分钟点动主油缸, 适当运动管道中混凝土防止凝固。

4, 混凝土输送泵在高层泵送时, 当垂直输送高度超过150米时, 在泵机出料口与水平管路个弯头之间必须接入管路截止阀。当泵送停止时间超过5分钟时, 需将戒指阀关闭, 防止混凝土泄漏, 造成堵管。重新泵送时, 应先将截止阀打开, 点动主油缸, 使管道中混凝土运动畅通后, 在进行正常泵送, 高层泵送不宜频繁点动分配阀和反泵工作。

5, 混凝土输送泵高层泵送布管时, 应注意由水平转垂直的90度弯管, 弯曲半径不小于500mm, 否则容易堵塞。该弯管应便于拆卸, 管路布置应牢固固定, 以免摇晃脱落伤人。还应经常检查混凝土输送泵出口前50米内输送管壁厚及各接头密封情况。

混凝土输送泵的输送管该如何清洗:

1. 水洗配管

清洗输送管的步骤

拆下前端软管;

把插销插入销阀管（高层使用）；

拆去150A管接头；

松开Y字管的压板螺栓，打开Y字管

刮出150A-125A锥管内的混凝土；

安装清洗用具和冲洗管（将销阀管插销拔出并盖好盖子）；打开水泵，直至泡沫塞从前端出来时，停止泵水

2.泵送作业后，要先刮削和清除遗留在料斗和滑阀入口处、尤其是死角处的混凝土，再开动泵机或从料斗下口排出残留混凝土，然后用手工和水泵进行一般清洗。要认真清洗运动部件，否则会加速零部件的磨损，破坏密封面。

3.清洗后的空运转

清洗完后应开动泵机空运转15-20分钟，直到滑阀阀杆、阀板周围的泥浆完全被润滑脂取代。保持泵机的性能，混凝土输送泵，延长滑阀的使用寿命在很大程度上决定于这种操作，应坚持每次泵送以后进行这种操作。

4.清洗混凝土活塞

将两混凝土活塞都收回到洗涤室中；

释放系统残余压力；

对洗涤室的混凝土活塞进行清洗和检查；

将润滑脂涂在混凝土活塞上。

5.寒冷气候下别忘放水

打开放水阀并配合操作水泵，以便彻底排净余水。

混凝土输送泵电气设备的检查维护通常包含以下五个方面：

- 1、检查电动机的电流、温升，确保其均在规定范围内；
- 2、检查仪表、指示灯、各操作件确保其工作良好；
- 3、按规定顺序操作，避免其带负荷启动；
- 4、保持电气设备的清洁和干燥；
- 5、保护电缆及遥控线不受损伤。

泵送混凝土是在泵压的作用下将调配好的混凝土沿管道运输，水泥砂浆包裹着粗骨料流向出口，建议粗骨料优先选用卵石，经由输送管道实行垂直及水平输送，调配好的混凝土除了具备普通混凝土的强度和

稳定性外，还必须具有相应的流动性和耐久性，砂浆含量不能太低，以大骨料粒径不超过泵送管道直径的四分之一为宜。

细石输送泵-畅研机械(在线咨询)-输送泵由邢台市畅研机械制造厂提供。邢台市畅研机械制造厂拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！