

北京燃气海淀调压箱维修维保

产品名称	北京燃气海淀调压箱维修维保
公司名称	北京天硕昊丰燃气工程有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区朝阳公园
联系电话	69828818 13161979260

产品详情

调压器的工作原理：燃气从入口进入调压腔内，阀口开启时，燃气通过该阀口进入到减压阶段，将燃气压力控制在用户所需范围内。

减压的工作过程：进口压力进入到主调皮膜的下腔。下腔由弹簧压力予之平衡。平衡位置决定了阀口的开度，从而有一定的燃气流通量。

运行中当调压器进口压力瞬间下降时（即流量需要增加时），作用在主皮膜上的力减小，主皮膜下降，带动阀杆使阀口开度增大，从而使流量增加，弹簧与出口压力形成新的平衡。

反之，当调压器进口压力瞬间上升时（即流量需要减少时），作用在主皮膜上的力增大，主皮膜上升，带动阀杆使阀口开度减小，从而使流量减少，并维持出口压力不变。

若需改变调压器出口压力，需旋转指挥器调压器调压设定螺丝，顺时针旋进为升压，逆时针旋出为降压，若需压力值与原定值差异较大时，应更换指挥器调弹簧（一般调压箱出厂时，已按用户要求设置好出口压力，无特殊情况请勿随意调节）。

当设备出现故障造成出口压力持续升高达到预定值时，切断机构动作，切断进口气源，停止向调压器供气，若出口段受外界因素如温度升高，使出口压力达到一定值时，放散机构动作，使出口压力稳定在预定值上，若想恢复通气，必须在故障排除后，手动缓慢打开切断阀即可。

北京燃气调压箱维保，北京燃气调压箱维修，北京燃气调压箱技改