

山特UPS电源桂林办事处UPS代理商2021

产品名称	山特UPS电源桂林办事处UPS代理商2021
公司名称	北京通亚兴旺科技有限公司
价格	28500.00/台
规格参数	品牌:山特 型号:3C3PRO20KS 产地:深圳
公司地址	北京市怀柔区迎宾中路36号2层2823室
联系电话	010-62461286 18301268695

产品详情

ups电源作用

平常使用USP电源应当注意以下几点（ups电源使用注意事项）

(1)使用UPS电源时，应严格遵守厂家的产品说明书的有关规定，UPS所接市电的火线、零线顺序符合要求。

(2)配备UPS的主要目的是防止由于突然停电而计算机丢失信息和破坏硬盘，但有些设备工作时是并不害怕突然停电的(如打印机等)。为了节省UPS的能源，打印机可以考虑不必经过UPS而直接接入市电。如果是网络系统，可考虑UPS只供电给主机(或者)及其有关部分。这样可UPS既能够用到重要的设备上，又能节省。

(3)不要超负载使用UPS。UPS电源的大负载量应该是其标称负载量的80%(如1000w的UPS，按80%负载率即800W去匹配负载1000VA的UPS按80%换算成800W之后再按80%负载率即640W去匹配负载)。如果超载使用，在逆变状态下，常造成逆变三极管的击穿。此外，在使用UPS时，严禁接诸如日光灯之类的感性负载，而只能接纯电用或较小的电容性负载。

(4)开关机时应当注意开关机的顺序开机时先开UPS，稍后(好是滞后1-2分钟，让UPS充分工作状态)再开通负载的电源开关，而且负载的电源开关要一个一个地去开通关机时顺序正好相反，先一个一个地关掉负载的电源开关，再关掉UPS。UPS要处于开机状态，而计算机等负载则每次要用才开机，用完后只要关掉计算机等负载的电源开关即可。

UPS不间断电源的功能，电压稳定---市电电压易受电力输送线路品质的影响。离变电所较近的用户电压较高约130~120V。离变电所较远的用户电压较低约100~90V，电压太高或太低会使用户设备缩寿命，严重时烧毁设备。使用在线式UPS可提供稳定的电压电源，电压变动不到2V，可设备寿命及保护设备，停电保护---一瞬间停电时立即由UPS不间断电源将电池直流电源转换成交流电继续供电。为了降低负载设备接地不良而引起的电击，在安装计算机接口信号线时，机房不间断电源价格，应将沟通输入电源

断开，只要在衔接了悉数信号接头后才能接上电源。

(5)不要关闭和开启UPS电源。

一般要求在关闭UPS电源后，至少要等待6秒钟后才能再开启UPS电源，否则，UPS电源可能处于“启动失败”的状态，即UPS电源处于既无市电输出又无逆变器输出的不正常状态。

(6)UPS内电池内的电能有可能因某种原因而耗尽或者接近耗尽。为了补偿电池能量和电池寿命，UPS要进行及时的、较长时间的连续充电(通常不少于48小时，可以带或者不带负载)，以避免由于电池衰竭而引起故障。新购置或存放很久的UPS，在使用前，应先充电12小时。存放不用的UPS，每隔3个月，充电12小时，若处于高温地区，每隔2个月充电一次。UPS不充电就使用，会损坏蓄电池。

后备电源怎么使用

UPS后备电源的使用方法是：将UPS电源的机身带的三孔插头插到市电电源的插排上，打开UPS电源开关，让UPS电源正常工作后，再将电脑主机和显示器等的电源线插头插到UPS电源机身后面的插孔内，逐一开机即可。UPS电源生产厂提醒大家，后备电源不宜一直处于满载或轻载的状态下运行，一般选取额定容量的50%—80%。在选购时，请参考前面的公布购买。

关注运行。让UPS不间断电源物有所值，要想让UPS不间断电源发挥出大潜能，应该在UPS电源输出端接入额定功率的负载来运行表面上看，好象将UPS的价值全部发挥出来了，事实上处于额定工作状态下，UPS电源主机会“生命”，严重的话能使内部的电池发生短路。或者使电池中的电解液发生枯竭。甚至能使电池组内部发热失控现象。毕竟组成UPS电源的电池组中，每一块电池不会一直以额定功率进行工作的，这么说来ups电源就不会始终输出额定功率，下去UPS电源就无法为额定负载提供足够“动力”来负载的正常运行了，我们应该将一些自己认为比较重要的设备连接到UPS电源上