

厂房设计翅片管散热器 厂房供暖翅片管散热器暖气片 中春暖通

产品名称	厂房设计翅片管散热器 厂房供暖翅片管散热器暖气片 中春暖通
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司冀州区分公司
价格	80.00/组
规格参数	品牌:中春 型号:GRS1500-20-1 产地:冀州
公司地址	河北省衡水冀州市工业园区
联系电话	13728808997 13722808997

产品详情

暖气管道上的阀门不可随意开关。供热系统运动的时候，一般都需要调试，具体到各家各户就是调整每个立管的阀门到合适位置，打开每个暖气片的手动放气阀，排出集存在暖气片里的空气，或是打开安装在系统顶部的集气罐的排气阀排气，直到每个暖气片都热起来的时候，调试就完成了，一旦调试完成，阀门就应该固定不能随意开关。

用暖气的朋友要注意在停暖时，及时关上阀门，是暖气中充满水，这样可以延长实用寿命。我们将本着“质量1、用户至上”的宗旨，为您提供服务。我厂致力追求：以人为本，注重素质；以精为先；以诚为用，注重品质；以高为标，注重实质的企业精神。在激烈的市场竞争中，以信誉为本，以质量为生命，一如既往地竭诚为广大用户提供的暖气片产品和服务

暖气片使用常识

钢制暖气片正确安装使用

- 1.首先,请先打开钢制柱型暖气片的包装，先装放气阀、活接头。
- 2.安装钢制暖气片时要考虑暖气管热胀冷缩给暖气片带来的伤害。
- 3.可以按我公司提供的安装图或相关要求在墙上画出安装专用挂钩的孔的位置。
- 4.请使用冲击钻钻出12的孔，其深度以膨胀管放进后，其外边与墙平齐为宜。

5.把12膨胀管放进、放平。

6.安装底部挂钩，达到要求后，拧紧螺丝。

7.将钢制椭圆暖气片放在底部已安装完的挂钩上，安装上方挂钩调整挂钩位置，待卡紧后，方可拧紧膨胀螺丝，放置暖气片时，把放气阀置于上方。

8.在安装装配管道接头，再按图纸要求安装管道并与进出水口相连，紧固各处，后侧距墙3.5cm，离踢角线5cm。

9.请输入热水，打开放气阀，放气直到出水。

10.暖气片运行时不得超过说明书所列的工作压力0.12Mpa.

11.热媒中含氧量每平方米不得大于0.05g。

12.暖气片的使用的介质水应符合PH9 9,有内防腐措施时PH 12.