

eps5kw延时2小时192v三相380v

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | eps5kw延时2小时192v三相380v |
| 公司名称 | 旭曦（上海）电源科技有限公司 |
| 价格 | 4980.00/台 |
| 规格参数 | 型号:5kw 品牌:一北 产地:浙江 |
| 公司地址 | 北京 |
| 联系电话 | 18021631728 |

产品详情

EPS应急电源的控制中心发出信号对逆变器执行自动关机操作，同时还通过它的转换开关执行从逆变器供电向交流旁路供电的切换操作。因此，在事故发生时，系统可执行自动开启及关闭操作。那么，人为该如何操作呢？EPS应急电源开机操先确认静态开关单元上的0/1开关为在1位置上，充电器上的交流输入开关和直流输出开关在闭合位置，逆变开关闭合，静态开关闭合，旁路开关闭合。合上交流输入开关，此时市电供电、逆变供电、市电故障、逆变故障4个指示灯同时电亮，指示系统处于开机自动旁路状态，这个过程将持续3~5分钟，之后逆变器启动，控制系统开始检测市电与逆变电压，直到市电供电指示灯亮，其他指示灯熄灭，此时系统进入正常工作状态，此时合上负载开关即可。EPS应急电源系统关机操作逐个关闭主机负载，断开逆变开关，10秒后，断开交流输入开关，将静态开关上的0/1开关拨到0位置上，此时，主机系统关闭。断开充电器上的交流输入开关和直流输出开关，将电池检测板上的/1开关拨到0位，此时电池柜彻底关闭。但是需要注意的是，关闭电池柜操作为长期不适用电池柜时需要的操作。

[消防应急集中电源](#)

调试是对电源进行调试和调整，使系统能够满足验收规范的要求，以保证系统设施达到预期的使用效果，充分发挥其防灾减灾功能。本文将根据新的规定和标准，