

# 南都蓄电池12V38AH 南都UPS通信设备专用电源

产品名称	南都蓄电池12V38AH 南都UPS通信设备专用电源
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:南都 型号:12V38AH
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

## 产品详情

南都Narada阀控式密封免维护铅酸蓄电池规格型号参数：

型号	电压（V）	容量（AH）	重量（KG）	外型尺寸（mm）			
				长	宽	高	总高
6-FM-7	12	7	2.7	151	65	94	101
6-FM-17	17	5.6	180	77	167		
6-FM-24	24	7.5	165	125	175		
6-FM-38	38	14.5	197				
6-FM-65	21	350	166				
6-FM-100	100	30	407	173	210	236	
6-FM-150	150	42	483	170	239	240	
6-FM-200	200	55	522	219	244		

### 安装注意事项

蓄电池应离开热源和易产生火花的地方，其安全距离应大于0.5m。

蓄电池应避免阳光直射，不能置于大量放射性、红外线辐射、紫外线辐射、有机溶剂气体和腐蚀性气体的环境中。

安装地面应有足够的承载能力。

由于电池组件电压较高，存在电击危险，因此在装卸导电连接条时应使用绝缘工具，安装或搬运电池时应戴绝缘手套、围裙和防护眼镜。电池在安装搬运过程中，只能使用非金属吊带，不能使用钢丝绳等。脏污的连接条或不紧密的连接均可引起电池打火，甚至损坏电池组，因此安装时应仔细检查并清除连接条上的脏污，拧紧连接条。

不同容量、不同性能的蓄电池不能互连使用，安装末端连接件和导通电池系统前，应认真检查电池系统的总电压和正、负极，以保证安装正确。

电池外壳，不能使用有机溶剂清洗，不能使用二氧化碳灭火器扑灭电池火灾，可用灭火器具。

蓄电池与充电器或负载连接时，电路开关应位于“断开”位置，并保证连接正确：蓄电池的正极与充电器的正极连接，负极与负极连接。