

# 车载打气泵,电动打气泵 电动充气泵

产品名称	车载打气泵,电动打气泵 电动充气泵
公司名称	余姚市小曹娥浩天电器厂
价格	.00/个
规格参数	类型:电动充气泵 型号:HT-037 电源型式:DC
公司地址	中国 浙江 余姚市 余姚小曹娥镇曹一村曹=7队
联系电话	86 0574 62100669 15858481178

## 产品详情

类型	电动充气泵	型号	HT-037
电源型式	DC	电压	12 ( V )
压力	300 ( psi )	风量	35 ( L/min )
外形尺寸	180宽70高140 ( mm )	主要适用范围	轿车
品牌	车管家		

供应车用充气泵,电动打气泵

195-70r14 0-20psl 54秒5a 73db 34.5l/min

0-30psl 2分54秒7.5a 73.5db 30.5l/min0-40psl4分56秒10.7a 75db 28.5l/min0-50psl6分55秒12a 73db 21l/min

【产品名称】 车用充气泵

【材质】 环保abs

【产品尺寸】 长18cm宽7cm高14cm

【重量】 1.8kg

【使用说明】 工作电压 :车载12v工作电流 :车载电流130w以工作对象 中小型轮胎 工作环境 :空胎或半空胎禁止环境 :大量水渍或液体

【配件】 105cm的充气软管 , 三个不同气针(可用于不同的充气对象) , 280cm左右的连接线 , 一个彩盒。

【本款优势】新款三用金属打气泵，气泵核心跟塑料打气泵不是一个档次，打气快，噪音小，请消费者注意分辨（塑料打气泵功率小，而且噪音很大，功率一般只有3-40w，而金属打气泵的功率一般在80w以上，充气速度是塑料打气泵的3倍以上）。

- 1、自带保护功能，当轮胎充满时电机可自动断电。
- 2、体积小巧，外形美观。
- 3、打气速度快，5-7分钟一个完全没气的胎即可充满。
- 5、减震脚，使用更平稳。
- 6、附送三种气嘴，自行车，摩托车，球类，充气床也可打气。

气压表：250psi

主体部分材料：环保abs

【使用方法】取出点烟插头，直接插在汽车点烟器上，打开气泵开关，待气泵启动后，将充气软管顶端之气嘴直接插在轮胎气门上，听到空气由轮胎泄出的声音时，表示空气已经流通，可将气嘴拧紧，即可充气，此时空气不再泄出。充气时，仪表指针随轮胎饱和程度上升，当指针到达适当胎压时（一般轿车轮胎胎压为223kpa=35psi），取出插头和气嘴，即完成工作。请用本机配备的专业球针、接嘴与气嘴相连，为球类、和其他需气设备进行充气。

- 【注意事项】
- 1、用时请先发动汽车引擎，增强电力，不消耗汽车电瓶电力。
  - 2、本机限使用直流（dc12v15a）电源，不可使用家用高压电源。
  - 3、充气时，请在连续工作10分钟作冷却休息，可延长马达寿命。橡皮艇充气时，可连续工作30分钟。
  - 4、一般轮胎在充气时，约在3-6分钟既可到达220kpa正常胎压。大轮胎则会更长一点时间。如开始充气时，仪表指针快速上升，既表示空气并没有充进轮胎，必须停止工作重新操作，否则，仪表及马达将受到损坏。
  - 5、使用时，人不要离开机体，随时注意胎压，不可太过饱和。
  - 6、轿车点烟器如不干净而不导电，或保险丝烧断，本机不能正常运转，请确保点烟器导电良好。
  - 7、本机应避免潮湿，重摔及沙泥侵入，避免小孩玩弄，以免受到损伤。
  - 8、如果使用时有停机现象，这是点烟器供电电流不足的缘故，我们发货检测电流均在12a以上。
  - 9、（这点很重要）本机启动电流很大，请勿在接上轮胎的情况下开启电源开关，否则有可能因为启动电流过大烧坏汽车保险丝。正确操作是先开启电源，待气泵启动正常工作后，再接上轮胎充气。如果在操作中关闭电源后需重新开机，也应当将气嘴拧下再开机，否则有可能烧坏汽车的保险丝。

本机适用于轿车、脚踏车之轮胎，及球类、橡皮艇等等的充气，适用范围广泛。在高速公路、野外，或任何地方、轿车轮胎突然漏气，更能发挥其救急的功能。随时准备一台，置于轿车行李箱，不占空间，妙用无穷。轿车轮胎随时保持正确胎压，可节省汽油、保护轮胎，并确保行车安全。

单位换算：1kg/cm<sup>2</sup>=0.98ba(巴)r=14.2psi(1bf/in<sup>2</sup>)=98.0665kpa

1个大气压 = 1.03327kg/cm<sup>2</sup>

注意：一些气泵气压表标称300psi，只是为了吸引眼球，实际不可能到那么高的气压（20个大气压了），一般轮胎气压在2.3个压左右，大概35psi，一般气泵能达到的最大气压在7-10个，即100psi左右。因为是外贸产品，产品为中性英文包装。

气泵说明书1、本机适用于汽车、机车、脚踏车之轮胎、充气床、球类及橡皮艇，使用范围广泛，充气速度快，质量稳定。2、在高速公路上、越野游或任何地方，汽车轮胎突然漏气时，便能发挥其救急的功用，2分钟可以将轮胎气压充至额定气压，然后便可放心驾车去办要紧事或者驾至汽修厂补轮胎，不会耽误您的宝贵时间。3、随时让汽车轮胎保持正确胎压，既可节省汽油，又能保护轮胎，并确保行车安全。4、集打气、指南针及测压于一体，整机内部收线设计巧妙节省空间。5、造型新颖美观，携带方便轻巧所。使用方法：1、将橡胶管顶端之起嘴直接插在轮胎之气门，一听到空气由轮胎泄出之声音时，表示空气已流通,再将气咀拧紧即可。2、取出插头，直接插在点烟器。3、起动汽车马达，打开充气泵开关，即可开始充气，最佳连续充气时间在15分钟以内，如有需要再充，需待充气泵冷却。4、充气时，仪表之指针会随着轮胎实际气压上升，当指针到达适当胎压时（每部车前后轮胎标准气压标示在驾驶员车门门框或者油箱盖内侧上），关掉开关，拔出插头，即完成充气工作。