

宏伟泵业 南宁QW潜污泵厂商供应

产品名称	宏伟泵业 南宁QW潜污泵厂商供应
公司名称	淄博宏伟泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山区岳庄
联系电话	13355290855 13355290855

产品详情

淄博宏伟泵业有限公司是以开发、研制、制造为一体的泵类生产企业。公司技术力量雄厚、工艺先进、设备精良。公司具有完善的质量管理体系。淄博宏伟泵业有限公司产品采用国际标准设计制造，质量标准符合GB/T3216-1989;GB/T5657-1995标准。产品素以优良享誉，主要产品：DYWS型液下泵、YZ液下渣浆泵、YW液下杂污泵、YH/YHL/YHF型液下泵、NL液下泵、YZ型液下渣浆泵（立式渣浆泵）、SP型液下渣浆泵（立式渣浆泵）、ZJL型液下渣浆泵（立式渣浆泵）、QZ潜水渣浆泵、QW潜水渣浆泵、ZJQ型潜水渣浆泵、NSQ型潜水渣浆泵、PNL型泥浆泵、自吸式油泵、自吸式离心泵、自吸无堵塞排污泵、不锈钢液下泵、耐酸液下泵、耐腐蚀液下泵、潜污泵、吸砂泵、抽砂泵、潜水吸砂泵、潜水抽砂泵、砂浆泵、潜水砂浆泵、泥浆泵、液下泥浆泵、立式泥浆泵、潜水泥浆泵、液下砂浆泵、立式砂浆、，耐磨泵、液下耐磨泵、立式耐磨泵、潜水耐磨泵、不锈钢潜污泵、立式不锈钢泵、液下不锈钢泵、自吸泵等30多个系列，1000多个规格供用户选用。产品广泛用于城市给排水、采暖，制冷、循环，增压，补水，消防，排污，矿用，石油、化工、造纸、纺织等行业。

液下渣浆泵的启动与停止：

- 1、观察泵的安装基础是否已经稳固，所有各部件螺栓是否拧紧。
- 2、检查泵轴向间隙是否已经调整好(扳动联轴器无摩擦声即可)
- 3、油标注入钙基黄油。
- 4、检查电机旋转方向是否正确。
- 5、起动电机，打开压力表旋塞，当泵以全转数工作时，调节闸阀开度到需要范围。
- 6、泵停止工作时，应先停止电动机，然后闭上压力表旋塞。
- 7、泵长期停止运行时，应将泵拆开，擦拭干净，涂上防锈油妥善保存。

淄博宏伟泵业有限公司始终坚持“用户就是上帝”的宗旨，以诚信为本，赢得了广大用户的信赖，产品广泛销售全国各地，有业务精、素质高的人员为您提供良好的产品和的售后服务。多年来，我厂广大职工、技术人员开拓进取，不断开发出适合国际市场和的机械产品。市场销售网点逐步增多，先后在全国各地设立了办事机构，满足各地不同的用户，得到广大用户的一致好评。淄博宏伟泵业有限公司树立企业形象迎接新的挑战，力争与各界朋友交流、密切合作，开发出超前的产品，公司以好的质量，满足客户的要求，创出辉煌的成绩。欢迎各界人士及新老客户来本公司考察指导，或来电、来函洽谈

业务。

液下渣浆泵必须垂直安装在液料池或水槽上面的固定支架上，同时，它的吸入口距离池底部应大于200mm，出口管路必须另设支架，DYWS系列液下泵厂商直发，不允许将其重量直接落在泵体上。下面我们详细的了解一下它的拆卸要求。

- 1、关闭压出管路中的闸阀，卸掉吐出管上部分法兰的联接螺栓或联接接管。拆掉一段管路，其长度以不妨碍泵的起吊为准。
- 2、松开液下渣浆泵的电机架与电机的联接螺栓，吊去电动机。
- 3、拆下泵体与支架的螺栓，旋掉叶轮。
- 4、拆下中部支架，拉下联轴器。
- 5、拆下轴承体上下轴承盖，即可检查轴承状况。

液下渣浆泵已经是非常成熟的产品，广泛应用于电厂、矿山、石油、环保、化工等行业，因为形式结构简单，使用范围广泛，所以受到广大客户欢迎。但是还有是好多客户不知道怎样正确使用它，导致产品出现很多问题，例如抱死、电机烧坏，叶轮脱落，甚至导致泵无法正常使用，造成极大浪费。为了避免出现类似情况，小编特意集合了所有容易出现的问题及解决方法。如下：

- 1、出厂之前液下渣浆泵是不连接柱销的，使用之前请先把电机线接好，一定测试好电机正转，然后再连接柱销。不要反转，否则泵的叶轮将会脱落。
- 2、抽的物料不要有硬物、铁丝等堵到叶轮流道里面，造成泵抱死无法转动，严重引起电机烧坏。
- 3、每台泵靠近固定盘处都有泄压孔，料浆不要没过。
- 4、根据您的需要选择适合流量、扬程、不能选大同样也不能选小，有的客户就疑问，为什么我选的30米扬程米泵，只抽20米扬程就超功率呢？因为扬程小了泵的流量就大了，所以引起超功率。

宏伟泵业-南宁QW潜污泵厂商供应由淄博宏伟泵业有限公司提供。淄博宏伟泵业有限公司位于山东省淄博市博山区岳庄。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前宏伟泵业在污水泵、杂质泵中享有良好的声誉。宏伟泵业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。宏伟泵业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。